

Philips  
Original-radio

Bluetooth®  
20 W:n lähtöteho

TAVS700



## Ikoninen vaikutelma

Verkkovirralla toimivassa Bluetooth-kelloradiossa on aito 1950-luvun tyyli ja nykyaikainen suorituskyky. Puinen kotelo, kuparinväriset valitsimet ja himmennettävä näyttö herättävät huomiota. Digitaalinen radioviritin takaa hyvän kuuluvuuden.

### **Ikoninen ulkonäkö. Nykyaikainen suorituskyky.**

- Puinen vintage-kotelo. 1950-luvun yksityiskohdat
- Puhdas, yksityiskohtainen ääni. 2 x 3 tuuman koko äänialueen kaiuttimet
- Bassorefleksiportti. Täydet, voimakkaat matalat äänet
- Suuri, selkeä digitaalikellonäyttö. Himmennettävä

### **Nykypäivään sopiva**

- FM-digitaaliradio pikavalinnoilla
- Kaksi kaksikerroksista ohjainnuppia
- 20 W:n lähtöteho
- Kuparin värinen verkkoritilä antaa äänen kulkea

### **Toista tilanne**

- AC-tulo. Toimii verkkovirralla
- Jopa 10 metrin langaton kantama
- Mitat: 335 x 146 x 183 mm
- Paino: 2,55 kg

**PHILIPS**

# Tekniset tiedot

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pika-asennusopas

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W
- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

## Yhteensopivuus

- muu Bluetooth-laite

## Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys
- FM-taajuusalue: 87,5-108 MHz
- Pikavalintakanavien lukumäärä: 20
- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Virittimen näyttö: PLL

## Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- Bluetooth-versio: 5
- USB-lataus: 5 V, 2 A, Kyllä

## Käyttömukavuus

- Kello: uniajastin
- Kello/versio: Digitaalinen

## Kello

- Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

## Mitat

- Laitteen paino: 2,55 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 33,5 x 14,6 x 18,3 cm
- Paino pakattuna: 2,75 kg
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 40,8 x 18,6 x 23,4 cm

# Kohokohdat

## Original-radio

Tämä Bluetooth-radio on kunnianosoitus ikoniselle Philips Philetta 254 -pöytäradiolle. Puinen vintage-kotelo huokuu tyylikkyyttä. Kahden ohjainnupin ja kaiutinritilän 1950-lukua henkivät yksityiskohdat vievät sinut aikaan, jolloin jazz ja rock hallitsivat radioaaltoja.

## Selkeät numerot. Yöllä ja päivällä.

Suuri, selkeä digitaalikelonäyttö on himmennettävä, joten löydät helposti sopivan kirkkauden huoneessasi. Kun aurinko on laskenut, paina valikkonuppia ja muuta valaistuksen voimakkuutta.

## Nykypäivään sopiva

Tässä retrotyylisessä kelloradiossa on digitaalinen FM-viritin radion kuunteluun ja Bluetooth-yhteys suoratoistoon mobiililaitteestasi. Digitaalinen radioviritin takaa kristallinkirkkaan kuuluvuuden. Voit määrittää suosikkiasemillesi 20 FM-pikavalintaa.

## Selkeä ääni ja voimakas basso

Kaksi 3 tuuman koko äänialueen kaiutinta toistavat puhdasta ääntä. Bassorefleksiportti täydentää matalia ääniä ja tarjoaa täyteläisen, voimakkaan bassovasteen. Kuparin värinen verkkoritilä antaa äänen kulkea.

## Helppo pariilitoksen muodostaminen. Mukava kuuntelukokemus.

Virtapainikkeen lyhyt painallus siirtää radion pariilitoksen muodostustilaan. Langaton kantama on 10 metriä: täydellistä, jos laitteesi on toisessa huoneessa. Kahdella retrotyylisellä kaksikerroksisella nupilla voi esimerkiksi säätää äänenvoimakkuutta ja valita lähteen tai FM-asemat.

