

Philips
วิทยุแบบพกพา

AE2730



ท่วงทำนองเพลงโปรด ดีไซน์คลาสสิก

วิทยุแบบพกพาระบบอะนาล็อกที่ใช้งานได้ทั้งแบบต่อสายไฟตรงและแบตเตอรี่
ด้วยการควบคุมที่ไม่ยุ่งยาก คุณจึงค้นหาสถานีโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย
ดีไซน์ภายนอกทำด้วยไม้ให้รูปลักษณ์แบบคลาสสิก และคุณภาพเสียงดียิ่งขึ้น

เพลิดเพลินไปกับสถานีวิทยุโปรด หรือเพลง MP3 ของคุณ

- ตั้งสถานี FM/MW แบบอะนาล็อก
- การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าสำหรับเครื่องเล่น MP3

ให้เสียงคุณภาพเยี่ยม

- ลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง หนักแน่น
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- กำลังขับทั้งหมด 2W RMS

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ไฮไลต์

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- กำลังขับ (RMS): 2W
- ระบบเสียง: Mono
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- การเชื่อมต่อเสียง: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือผู้ใช้, สายสัญญาณเสียง,

อะแดปเตอร์ AC-DC

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 260 x 137 x 141 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.67 กก.

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: LR14
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
- จำนวนแบตเตอรี่: 6
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240V

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์แบบเติมช่วงเสียง 3"

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การร้อยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการส่งมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะท้อนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป รวมทั้งการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ ของเสียงเบสที่หนักแน่น



วันที่ออก 2011-07-21

เวอร์ชัน: 3.0.5

12 NC: 8670 000 32579
EAN: 87 12581 35319 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com