



Philips
Mikromuusikasüsteem

• Bluetooth



BTM2056

Heli, mis sobib teie koju

Helist haaratud

Jätkake koju jõudes kaasasolnud muusika kuulamist. Philipsi mikrohelisüsteemil on USB Direct ja MP3 Link. Isegi muusika juhtmevabal voogedastusel Bluetoothi kaudu on muusika muretu nautimine selle helisüsteemiga garanteeritud.

Rikastage oma muusikaelamust

- Maksimaalne väljundvõimsus 15 W
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Nautige muusikat mitmest allikast

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Radio Data System jaamade andmete ja andmeteenuste jaoks
- Digitaalhäällestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Disain sulandub teie toaga

- Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks
- Mootori abil väljalibisev esiluuk lisab stiili ja elegantsi

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba voogedastus

Teie kõlar toetab juhtmevaba voogedastust Bluetoothi kaudu. Saate nautida oma lemmikmuusikat ülihea kvaliteediga ja juhtmevabalt oma Bluetoothiga varustatud seadmete kaudu.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Radio Data System (RDS)

Süsteemiga Radio Data System (RDS) leiate raadiojaamad ka siis, kui te sagedusi ei mäleta. Tavarežiimis kuvab RDS jaama nime, mitte saatesagedust, muutes jaama leidmise kiireks ja lihtsaks. RDSi abil saavad jaamad ka otse

raadioekraanile tekstisõnumeid saata (näiteks uudiseid ja jaama teavet). Euroopas levinud RDSi tekst saadetakse raadiokanaliga samal sagedusel. Võite valida tavalise RDS-kuva (jaama nimi) või tellida täiendavaid tekstiteenuseid.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis

reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusika elamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

Seinale paigaldatav



Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riivil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.



Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, Džänaamiline bassivõimendi
- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Total Sound Power (RMS): 15 W

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarimagnetid: 2,75" bassikõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mäluvool, WMA-CD
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, RDS kella seadistamine, Jaama nimi
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäällestus, Automaatskann, Lihtne seadistamine (isehäällestamine)

Ühenduvus

- Kuularid: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereoisend
- USB: USB host
- Bluetoothi profiilid: A2DP

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Laadija tüüp: Esikülj, Mootoriga

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Vahelduvvooluadapter, FM antenn, Kiirjuhend, Kruvid seinale kinnitamiseks x 2
- Kaugjuhtimispuht: 31 klahviga kaugjuhtimispuht
- Kasutusjuhend: 16 keeles

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x S): 400 x 98 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 235 mm
- Pakendi laius: 456 mm
- Pakendi kõrgus: 251 mm
- Pakendi sügavus: 197 mm
- Kogukaal: 4,2 kg
- Kaal pakendita: 3,3 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2013-06-19

Versioon: 2.1.6

12 NC: 8670 000 89318
EAN: 08 71258 16421 50

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com