

Philips
DVD-speler

DVP3310K



Geschikt voor alle discs en indelingen

Met karaokefunctie

Meer is niet altijd beter. Deze DVD-speler biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding zonder ingewikkelde poespas! Gewoon een eenvoudige set die bijna elk discformaat afspeelt, inclusief digitale foto's.

Breng audio en video tot leven

- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- Hoogwaardige uitgangen voor analoge en digitale audio
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
- Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave

Speel al uw films en muziek af

- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Geeft MP3, WMA en foto's (JPEG) weer die zijn gemaakt met een digitale camera
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's

Optimaal karaokeplezier

- Karaoke voor eindelijk zingplezier

Past overal, in elke levensstijl

- Ultra-plat ontwerp dat overal past

PHILIPS

Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video-upsampling

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: 90
- Vervorming en ruis (1 kHz): 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 80 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

Videoweigave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-video, DivX
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweigave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Diapresentatie, Zoom, Diapresentatie met MP3-weergave

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Microfoon
- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Composiet video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Component Video uit Progressive

Gemak

- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen, Kinderslot
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Koreaans, Maleisisch, Thais, Traditioneel Chinees
- Karaoke: Volume van microfoon

Vermogen

- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Stroomvoorziening: 50/60 Hz, 110 - 240 V

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Audio-/videokabel, Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart, Gebruiksaanwijzing, Netsnoer

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 37 x 209 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 415 x 82 x 282 mm
- Gewicht van het apparaat: 1,3 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg

Multimedia-toepassingen

- Afspelformaat: JPEG-afbeeldingen, MP3

Kenmerken

Karaoke

De karaokefunctie op uw DVD-speler biedt u eindeloos entertainment en maximaal audio- en zingplezier. U kunt ook uw zang aanvullen met een 'echo'-effect. Met de toetsbediening kiest u de optimale toon voor uw eigen vocale bereik.

Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

Speelt alles af

Geeft MP3, WMA en JPEG weer en ervaar het gemak om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

DivX-gecertificeerd

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's.

Aanpassing aan scherm

Wat u ook kijkt en op welke TV dan ook, met de functie voor aanpassing aan het scherm wordt het hele scherm gevuld met het beeld. Geen vervelende zwarte balken meer boven en onder het beeld, zonder dat u dit zelf hoeft aan te passen. Druk op de knop voor aanpassing aan het scherm, kies het formaat en bekijk uw film op volledig scherm.



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 3.0.8

12 NC: 8670 000 50729
EAN: 87 12581 47165 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com