

Philips
Mikro müzik sistemi

• iPod/iPhone/iPad için Dock

DCM2060

Evinize yakışan ses

Sesin tutkusu

Bırakın taşınabilir müziğiniz evde de çalsın. Bu Philips mikro müzik sistemi, iPod/iPhone/iPad ürünlerine uygun bağlantı istasyonu ve taşınabilir cihazlar için bir USB Direct ile birlikte gelir. İster duvara monte edin ister masa üstünde kullanın, sisteminiz her zaman mükemmel görünecektir.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 20W RMS toplam çıkış gücü

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın

- iPod/iPhone/iPad'inizi aynı anda çalın ve şarj edin
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link
- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
- İstasyon bilgisi ve veri servisleri için Radyo veri sistemi

İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım

- Esnek yerleşim için duvara montaj seçeneği
- Daha fazla tarz ve şıklık katan motorlu kayar ön kapak

PHILIPS

Özellikler

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkarabilirsiniz.

iPod/iPhone/iPad'inizi çalın ve şarj edin



iPod/iPhone/iPad'inizi şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde taşınabilir cihazınızı doğrudan Philips sistemine bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod/iPhone/iPad'inizi çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken taşınabilir müzik cihazınızın pilinin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Sisteme bağladığınız taşınabilir cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

USB Girişi



USB Direct moduyla, bir USB cihazındaki müziği seçebilir ve tüm içeriği çalabilirsiniz. Müzik çalmak veya cihazdan içerik göndermek için tek yapmanız gereken USB cihazını takmak.

MP3 Link



MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

Radyo Veri Sistemi (RDS)

Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını hatırlamaya gerek kalmadan radyo istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak için iletim frekansının yerine istasyon ismini görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. Avrupa'da çoğunlukla kullanılan şekilde, RDS metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü: 2 x 10 W RMS
- Ses geliştirme: dijital ses kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı

Hoparlörler

- Yerleşik hoparlör sayısı: 2
- Hoparlör sürücüler: 2,75" woofer
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Müzik Çalma

- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program
- Playback medya: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash sürücü, WMA-CD
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oyna/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, rasgele çalma, durdurma
- Bağlantılı oynatma modları: hızlı ileri ve geri, menü, yukarı ve aşağı, önceki ve sonraki parça, oynatma ve duraklatma
- Diğerleri: ID3 etiket desteği

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM mono, FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- RDS: program tipi, radyo metni, RDS saat ayarı, istasyon adı
- Anten: FM anteni (75 ohm)
- Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama, Kolay kurulum (tak ve çalıştır)

Bağlantı

- Kulaklık: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm, iPod Alarm
- Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Şarj cihazı: iPad, iPhone, iPod
- Ekran tipi: LCD ekran
- Yükleme tipi: ön, motorlu

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 3,5 mm stereo hat giriş kablosu, AC-DC Adaptörü, FM anteni, Hızlı Kullanım Kılavuzu, duvara montaj için 2 vida
- Uzaktan kumanda: 31 tuşlu uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde

Boyutlar

- Set boyutları (G x D): 400 x 98 mm
- Set yüksekliği (stand ile): 235 mm
- Ambalaj genişliği: 456 mm
- Ambalaj yüksekliği: 251 mm
- Ambalaj derinliği: 197 mm
- Brüt ağırlık: 4,2 kg
- Net ağırlık: 3,3 kg

Güç

- Güç kaynağı: 110-240V, 50/60 Hz

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod nano 2. Nesil, iPod nano 3. Nesil, iPod nano 4. Nesil, iPod nano 5. Nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod touch, iPod touch 2. Nesil, 3. nesil iPod touch, 4. nesil iPod touch

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPad, iPad 2



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 2.3.6

12 NC: 8670 000 78236
EAN: 87 12581 60782 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com