



## Dynamisch geluid

met deze PC-luidspreker

Met hun krachtige stereogeluid van 3 W RMS en zeer luxe, hoogglanzende afwerking zien Philips SPA1260/12-luidsprekers er niet alleen stijlvol uit, maar zorgen ze ook voor uitstekend geluid!

### Rijk, complex geluid

- De Bass Reflex-luidsprekers leveren een diepe, krachtige bas
- Totaal uitgangsvermogen van 3 W RMS
- De goed gedempte driver vermindert trillingen en vervorming van het geluid

### Hedendaags ontwerp

- Aantrekkelijke hoogglanzende afwerking

### Eenvoud

- Handige AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting op voorzijde van luidspreker
- Compatibel met alle media

Philips  
Multimedialuidsprekers 2.0

Hoofdtelefoonuitgang, audio-  
ingang  
12 W



SPA1260



# PHILIPS

# Specificaties

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):  
14,5 x 10,5 x 18 cm
- Gewicht: 0,95 kg

## Audiosystemen

- Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
- Ingangsimpedantie: 10 ohm
- Totaal uitgangsvermogen: 3W
- Vermogen: 220 V 50 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 75 dB
- THD: < 1%

## Audiosystemen L/R-kanalen

- Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker
- Zenderscheiding: > 45 dB
- Ingangsevoeligheid: 600 mV
- Gemiddeld uitgangsvermogen: 1,5 W x 2

## Luidsprekers links/rechts

- Driververmogenbereik: 1 - 5 W x 2
- Frequentiebereik: 75 Hz - 20 kHz
- Nominale impedantie: 4 ohm
- Gevoeligheid: 85 dB (2,83 V/1 m)
- Luidsprekerdriver: 2,5 inch



## Connectiviteit

- Kabellengte: 1,5 m
- Connector: 3,5 mm stereo

## Inhoud van de verpakking

- Snelle installatiehandleiding
- Aantal satellieten: 2

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
25,4 x 17,2 x 13 cm
- EAN: 87 12581 63982 2
- Brutowicht: 1,4 kg
- Nettogewicht: 1,1 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Gewicht van de verpakking: 0,3 kg
- Type schap: Dummy

## Omdoos

- Brutowicht: 5,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Omdoos (L x B x H): 27 x 26,2 x 35,4 cm
- Nettogewicht: 4,4 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 4
- Gewicht van de verpakking: 1,5 kg

# Kenmerken

## Bass Reflex-luidsprekers

Een kamer in de luidspreker leidt de lucht naar akoestisch afgestemde openingen in de luidspreker en geeft de bastonen een krachtig, realistisch geluid.

## Hoogglanzende afwerking

De hoogglanzende zwarte afwerking ziet er fantastisch uit in zowel een klassiek als modern interieur.

## AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting



U kunt nu nog gemakkelijker en handiger van uw favoriete muziek en entertainment genieten, via de AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting op de voorzijde van deze luidsprekers. Gewoonlijk moet u de 3,5 mm-stekker uit de computer halen als u een ander apparaat dan uw PC wilt aansluiten en dat is niet altijd praktisch. Maar met de AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting op de voorzijde kunt u snel en gemakkelijk rechtstreeks naar muziek van bijna alle apparaten luisteren.

## Goed gedempte driver

Bij een enkele luidspreker ontstaan doorgaans trillingen in een specifiek frequentiegedeelte nabij de rand van een diafragma, wat vaak leidt tot enige geluidsvervorming. Om dit te voorkomen wordt gebruik gemaakt van Mylar, een uniforme monomeer en een veel lichter materiaal dan meestal wordt gebruikt, rondom de driverkegel. De kegel wordt in een perfect symmetrische ring verpakt, waarvan het dempende effect de asynchrone trillingen onderdrukt. Het resultaat is een beter uitgebalanceerd en natuurlijk geluid.



Publicatiedatum  
2014-07-18

Versie: 3.0.5

12 NC: 8670 000 88601  
EAN: 08 71258 16398 22

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)