



Philips Perfect replacement
Univerzális távvezérlő

4 az 1-ben

SRP3004



Gyors és könnyű beállítások

Fedezze fel a gyors és egyszerű beállítás élményét a Philips innovatív, SimpleSetup technológiájú univerzális távvezérlőjével. Az extra nagy gombok és a védőperem egyszerű használatot biztosítanak, a távvezérlő pedig tökéletesen helyettesíti a régi, elveszett vagy elromlott távvezérlőket.

Ideális cserelhetőség régi távvezérlőjéhez

- 4 az 1-ben távvezérlő TV, DVD lejátszó/felvevő, STB és VCR vezérléséhez
- Készen áll a Philips készülékekhez

Egyszerű használat

- Kizárólag a Philips termékek rendelkeznek SimpleSetup funkcióval
- A védőperem kényelmesebb és biztonságosabb fogást nyújt
- Nagyméretű gombok – kényelmesebb kezelés.

Minden készülékével teljesen kompatibilis

- Több mint 1000 típussal kompatibilis

Vevőszolgálat

- URC támogatás a kijelölt weboldalon



asimpleswitch.com



NL/22/001

PHILIPS

Műszaki adatok

Kényelem

- DVD funkciók: Audiobeállítások, Számgombok, Lemezmenü vezérlés, Felirat kiválasztása, Rendszer menüvezérlés, Továbbító gombok
- Nyelvi támogatás: EN/EL/RU/CZ/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Gombok száma: 31
- Előreprogramozva a Philips számára
- Előírt jóváhagyások: CE jelzés
- SAT/CBL funkciók: Csatorna fel/le, Számgombok, Útmutató, tudnivalók, Menüvezérlés, Szövegfunkciók, Hangerőszabályzó fel/le, némítás
- Utésbiztos
- fröccsenésbiztos
- Támogatott eszközök: DVD, SAT, TV, VCR (videomagnó)
- TV funkciók: AV választás, külső, Szín-/fényerőszabályzás, Számgombok, Gyorstext gombok, Menüvezérlés, Feszültség/készenlét, Program fel/le, Teletext gombok, Hangerőszabályzó fel/le, némítás
- VCR funkciók: Menüvezérlés, ShowView funkció, VCR plus, Továbbító gombok (6)

Infravörös képességek

- Vívőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
- Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1000
- Működési távolság: 33 láb (10 m)
- Átviteli szög: 45 fok

- Átviteli LED-ek: 1
- Általános IR-kód adatbázis

Tápellátás

- Elemtípus: AAA

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 14,5 x 27,5 x 3 cm
- EAN: 87 12581 49331 8
- Bruttó tömeg: 0,225 kg
- Nettó tömeg: 0,19 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Bliszter
- Táratömeg: 0,035 kg
- Polcra helyezési mód: Függesztés

Beállítás

- Beállítási módszer: SimpleSetup

Külső karton

- Bruttó tömeg: 1,832 kg
- GTIN: 1 87 12581 49331 5
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
- Nettó tömeg: 1,14 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 6
- Táratömeg: 0,692 kg

Fénypontok

4 az 1-ben távvezérlő

Nincs szükség rá, hogy egy egész asztalt fenntartson a sok távvezérlő számára, ehelyett használhat egyetlen robusztus távvezérlőt a TV, DVD lejátszó/ felvevő, műholdvevő, digitális földi vevőkészülék vagy kábeltévé egység (STB) és videomagnó vezérléséhez, a márkától és típustól függetlenül.

SimpleSetup

Az innovatív SimpleSetup funkciónak köszönhetően a következő 3 egyszerű lépésben beállíthatja univerzális távvezérlőjét: 1. Keresse meg és a gombokkal adja meg a készülékmárka kódját 2. A bel/ ki kapcsoló gombot megnyomva kapcsolja ki a készüléket 3. Ellenőrizze, hogy működik-e az összes gomb. Kész!

Online URC támogatási szolgáltatás

Dedikált távvezérlő-támogatás. A Philips URC weboldalon megtalálja valamennyi márkához tartozó kódot.

Nagyméretű gombok

A távvezérlő a jobb olvashatóság érdekében nagyobb méretű gombokkal rendelkezik. A hagyományos távvezérlőgombokhoz képest 2 mm-rel megnövelt gombok megnyomása is kényelmesebb.



Kiadás dátuma
2015-08-16

Verzió: 3.1.6

12 NC: 8670 000 54804
EAN: 87 12581 49331 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com