



Philips
Kuulokkeet

15 mm:n elementit / avoin takaosa
Korvasanka

SHS3300WT

Lisäbassot

tehostavat äänentoistoa

Nauti upeista bassoäänistä mukavilla, tukevilla ja tehokkailla nappikuulokkeilla.

Aina valmiina

- 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi

- Korvatyyny parantavat käyttömukavuutta ja bassotaajuuksien vastetta
- Muotoiltu korvasanka parantaa käyttömukavuutta ja vakautta
- Asymmetrinen kaapelointi pitää kaapelit pois tieltä

Musiikkia korville

- Erinomainen ääni 27 millimetrin kaiutnelementillä
- Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua
- Neodyymimagneetit parantavat bassoäänien laatua ja herkkyyttä

PHILIPS

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen järjestelmä: avoin
- Kalvo: Mylar-kalotti
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Tyyppi: Dynaamiset
- Puhekela: kupari
- Taajuusvaste: 12 - 22 000 Hz
- Kaiuttimen halkaisija: 15 mm
- Herkkyys: 102 dB
- Enimmäisteho: 100 mW
- Impedanssi: 32 ohm

Liitännät

- Johtotyyppi: kupari
- Johtoliitäntä: kaksi asymmetristä rinnakkaisliitintä
- Liittimen pinnoitus: kultaus
- Johdon pituus: 1.2 m
- Liitin: 3.5 mm

Ulompi pakkaus

- Pituus: 35.4 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 24
- Leveys: 19.2 cm
- Kokonaispaino: 1.74 kg
- Korkeus: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99116 6
- Nettopaino: 0.42 kg
- Bruttopaino: 1.32 kg

Käyttömukavuus

- Käyttötyyli: Korvasanka

Sisäpakkaus

- Pituus: 18.2 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Leveys: 8.6 cm
- Korkeus: 11 cm
- Nettopaino: 0.0525 kg
- Kokonaispaino: 0.1782 kg
- Bruttopaino: 0.1257 kg
- GTIN: 2 69 51613 99116 3

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 17 cm
- Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
- Leveys: 9.5 cm
- Syvyys: 2.6 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 69 51613 99116 9
- Kokonaispaino: 0.0452 kg
- Nettopaino: 0.0175 kg
- Bruttopaino: 0.0277 kg

Muotoilu

- Väri: Valkoinen

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 3,5 cm*1,8 cm*6,1 cm
- Paino: 0.0175 kg

Kohokohdat

27 millimetrin kaiutinelementti

Miellyttävän pieni käytössä, mutta riittävän suuri terävän ja voimakkaan äänen tuottamiseen – 27 mm:n kaiutinelementti on juuri sopivan kokoinen säröttömän kuuntelukokemuksen luomiseen.

Bass Beat -ilma-aukot

Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua ja bassotoistoa.

Miellyttävät korvatyynyt

Näiden Philips-kuulokkeiden muotoillut ja huippumateriaalista valmistetut korvatyynyt sopivat täydellisesti korvaan. Ne vähentävät äänivuotoa ja parantavat bassoäänen toistoa. Korvatyynyt on muotoiltu siten, että ne sopivat täydellisesti korvan ympärille.

Muotoiltu korvasanka

Korvasanka pysyy paikoillaan korvan takana liikkeessäkin – kuuloke tuntuu mukavalta korvassa ja kuulostaa aina hyvältä.

Neodyymimagneetit

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, mikä parantaa puhekelan herkkyyttä, bassotoistoa ja äänenlaatua.

Asymmetrinen kaapelointi

Tämä ratkaisee yksinkertaisen tehokkaasti johtojen sotkeutumisongelman. Johtoja ei pidetä kaulalla vaan niskan takana.

1,2 m johto

Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti minne tahansa.

