

Philips
Музична мікросистема

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-роз'єм для заряджання

BTM2310



Розслабляйтеся під чудову музику

У полоні звуку

Слухайте мелодії, збережені на смартфоні, передавайте музичну бібліотеку через Bluetooth і відтворюйте компакт-диски з MP3-файлами за допомогою цієї компактної універсальної музичної системи Philips. Заряджайте всі розумні пристрої – від смартфонів до планшетів – за допомогою USB-роз'єму для заряджання.

Насолоджуйтеся насиченим звучанням

- Максимальна вихідна потужність: 15 Вт RMS
- Регулювання цифрового звуку
- Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

Насолоджуйтеся музикою з різних джерел

- Бездротова передача музики через Bluetooth
- Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW
- Аудіовхід для портативного відтворення музики
- Пряме з'єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики

Легкість у використанні

- Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу
- Цифрове налаштування із запрограмованими станціями для додаткової зручності

PHILIPS

Основні особливості

Бездротова передача музики



Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Пряме з'єднання USB Direct для зручної MP3-музики



Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з'єднання USB Direct.

Аудіовхід



Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім

можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під'єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

Акустична система з фазоінвертором



Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактною системою гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

Регулювання цифрового звуку

Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "збалансований", "чіткий", "потужний", "теплый" та "яскравий" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

Специфікації

Звук

- Покращення звуку: регулювання цифрового звуку
- Максимальна вихідна потужність (RMS): 15 Вт

Гучномовці

- Динаміки: 3-дюймовий низькочастотний
- Типи гучномовців: акустична система з фазоінвертором

Відтворення аудіо

- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване
- Відтворення з носіїв: компакт-диски, CD-R/RV, MP3-CD, USB-накопичувач
- Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Direct: швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, попередня/наступна, повтор, довільне відтворення, зупинка

Тюнер/Прийм./Передача

- Діапазони тюнера: FM моно, FM стерео
- Запрограмовані станції: 20
- Антена: Фіксована гнучка FM-антена
- Вдосконалення тюнера: автоматичне цифрове налаштування, автоматичне сканування, Легке налаштування (plug & play)

Під'єднання

- USB: Вузол USB
- Аудіовхід (3,5 мм)
- Профілі Bluetooth: A2DP

Зручність

- Будильники: Будильник із компакт-диска, Будильник із радіо, Будильник із USB
- годинник: На головному дисплеї, таймер сну
- Тип дисплея: Світлодіодний дисплей
- Тип завантаження: лоток

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Кабель змінного струму, FM-антена, Посібник користувача
- Дистанційне керування: Пульт дистанційного керування з 21 кнопкою

Розміри

- Ширина головного блока: 180 мм
- Висота головного блока: 121 мм
- Глибина головного блока: 247 мм
- Розміри основного гучномовця (Ш x Т): 150 x 125 мм
- Висота основного гучномовця: 238 мм
- Ширина упаковки: 577 мм
- Висота упаковки: 312 мм
- Глибина упаковки: 185 мм
- Вага брутто: 4,67 кг
- Вага нетто: 3,55 кг

Потужність

- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц



Дата випуску 2022-05-12

Версія: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798
EAN: 08 71258 17117 64

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com