

Philips  
5.1 home cinema

RMS-vermogen van 1000 W  
DVD-weergave

**HTS3373**



## Spectaculaire Surround Sound met een diepe, krachtige bas

Dankzij de verbluffende Surround Sound van dit systeem waant u zich in een echte bioscoop. U kunt materiaal van de meest uiteenlopende bronnen afspelen, van verschillende typen discs tot draagbare mediaspelers en USB-sticks.

### **Breng audio en video tot leven**

- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid

### **Aansluitingen voor allerlei bronapparaten**

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

### **Eenvoudig te installeren en te gebruiken**

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

### **Speel al uw films en muziek af**

- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Geeft WMV, DivX, WMA, MP3 en foto's (JPEG) weer die zijn gemaakt met een digitale camera
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

### **Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait**

- Energy Star, voor een efficiënt en laag energieverbruik

# PHILIPS

## Kenmerken

### HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

### High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten

hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

### EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

### Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst mediaformaat weer - ongeacht of het WMV, DivX, MP3 of JPEG is. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de

luxueuze om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

### Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst discformaat weer: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW of DVD+R DL. Speel al uw discs af op één apparaat en ervaar ongeëvenaarde flexibiliteit en afspeelgemak.

### DivX Ultra Certified

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

## Geluid

- Totaal vermogen (RMS): 1000 W
- Uitgangsvermogen (RMS): 6 x 167 W
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 40 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
- Geluidssysteem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand
- Equalizer-instellingen: Rock, Actie, Classic, Concert, Drama, Lounge, Games, Sport

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Media afspelen: DVD-video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Roteren, Zoom, Diapresentatie met muziek

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hi-speed USB, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Composiet video-uitgang (CVBS), AUX-ingang, FM-antenne, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 120 - 230 V wisselspanning, 50 - 60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Energieverbruik: 180 W

## Luidsprekers

- Satellietluidspreker: 4 vloerstaande zuilen
- Satellietluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm

- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
- Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Subwoofertype: Passief

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, CVBS Video-kabel, FM-antenne, Netsnoer, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 58 x 332 mm
- Gewicht van het apparaat: 2,8 kg
- Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 262 x 1199 x 264 mm
- Gewicht van de Surround-luidspreker: 3,376 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 244 x 100 x 74 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,849 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 163 x 363 x 369 mm
- Gewicht van de subwoofer: 4,703 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 1030 x 307 x 425 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 21 kg

## Omdoos

- EAN: 87 12581 51139 5
- Brutoweight: 27,8 kg
- Omdoos (L x B x H): 103 x 41,1 x 59,5 cm
- Nettogewicht: 23,2 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 4,6 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 103 x 59,5 x 41,1 cm
- EAN: 87 12581 51139 5
- Brutoweight: 27,8 kg
- Nettogewicht: 23,2 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 4,6 kg

## Afmetingen van het product

- Kabellengte: 0 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Gewicht: 3,11 kg



Publicatiedatum  
2014-02-25

Versie: 3.0.5

12 NC: 8670 000 57376  
EAN: 87 12581 51139 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)