

Philips  
Klassiek  
micromuiziekstelsel

100 W

MCM395



## Bezeten van muziek

Ontspan met geweldige muziek

De Philips MCM395 straalt finesse en kwaliteit uit en is speciaal ontworpen voor iedereen die op zoek is naar het beste in vormgeving en technologie. Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare speler via de USB-aansluiting.

### Verrijk uw luisterervaring

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- 2 x 50 W RMS en 2 x 100 W muziekvermogen

### Begin de dag op uw manier

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

### Verfijnd geluid en uiterlijk

- Elegante houten luidsprekers
- Inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kenmerken

### MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of

WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

### Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u

optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.



# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer
- Luidsprekerverbetering: 2 richtingen
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Geprogrammeerd afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- RDS: Zendernaam, Radiotekst, RDS-klokinstelling
- Voorkeurzenders: 40
- Antenne: FM-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Ladertype: Lade
- Schermtype: LCD-scherm

## Accessoires

- Afstandsbediening: 24 toetsen en lithiumbatterij
- Overig: FM-antenne, Snelstartgids
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen

## Afmetingen

- Brutogewicht: 8,4 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 152 x 257 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 228 mm
- Diepte hoofdunit: 285 mm
- Breedte van de verpakking: 494 mm
- Hoogte hoofdunit: 228 mm
- Hoogte van de verpakking: 371 mm
- Breedte hoofdunit: 152 mm
- Diepte van de verpakking: 275 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V

## Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W



Publicatiedatum  
2011-07-21

Versie: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37572  
EAN: 87 12581 39990 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)