

Philips
立體微型音響系統

• iPod/iPhone 機座



DCM1075



融入您家的音效

執著於音

接上 iPhone/iPod 播放機，透過單一簡易的控制器聆聽音樂。音色出眾、設計時尚，讓你可盡情放鬆，全日以個人方式享受你的音樂。

豐富你的音響體驗

- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 24 瓦 RMS 最大功率

享受多個訊源的音樂

- 播放 iPod/iPhone 並同時為其充電
- 用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link
- 備有預設數碼電台，使用額外方便

PHILIPS

產品特點

低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

MP3 Link



MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

播放 iPod/iPhone 並為其充電



一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。

USB Direct



使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。

規格

播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首曲目搜尋, 重複 / 隨機 / 節目
- 其他：ID3-tag 支援
- USB Direct 播放模式：快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複, 隨機播放, 停止
- 插座播放模式：快進及反帶, 下一及上一曲目, 播放及暫停

音效

- 音效增強：動態低音增強效果, 數碼音效控制
- 音量控制：上 / 下
- 最大輸出功率 (RMS)：24 瓦

喇叭

- 喇叭驅動器：3 吋低音喇叭
- 喇叭種類：低音反射式喇叭系統

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM 立體聲
- 記憶選台：20
- 接收器增強：自動數碼選台

連接

- 影音輸出：耳筒 (3.5 毫米)
- MP3 Link: 3.5 毫米立體聲輸入端子

便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, iPod 鬧鐘, USB 鬧鐘
- 載入器類型：機頂
- 時鐘：在主屏幕上, 定時關機
- 顯示類型：液晶屏

- 背光燈顏色：白色
- 充電設備：iPhone, iPod

配件

- 電線 / 連接：MP3 Link 連接線
- 遙控器：2 枚 AAA 電池
- 用戶手冊：多語言
- 其他：快速入門指南
- 保用：全球保用證書

尺寸

- 主要喇叭尺寸 (闊 x 深)：140 x 198 毫米
- 主喇叭高度：143 毫米
- 主機闊度：140 毫米
- 主機高度：143 毫米
- 主機深度：250 毫米
- 包裝寬度：516 毫米
- 包裝高度：308 毫米
- 包裝深度：195 毫米
- 總重量：3.5 千克

功率

- 電源：110-240 伏特, 50/60Hz

兼容 iPod

- 兼容於：iPod, iPod mini, iPod nano, 擁有彩色顯示功能的 iPod, 第 5 代 iPod, iPod touch, iPod classic, 第一代 iPod nano, 第二代 iPod nano, 第三代 iPod nano, 第四代 iPod nano, 第二代 iPod touch, 第 6 代 iPod, 第五代 iPod nano, 第六代 iPod nano, iPod 隨機播放, 第三代 iPod touch, 第四代 iPod touch

iPhone 兼容性

- 兼容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



出版日期 2013-05-29

版本：1.0.5

12 NC: 8670 000 90528
EAN: 87 12581 64582 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com