



Philips
Автом. инфо-
развлекательная система

Разработана для Honda Civic

CID3630

Сверхчеткий дисплей для просмотра изображений и навигации

с ЖК-дисплеем высокого разрешения

Водите стильно с новой автомобильной мультимедийной системой от Philips. Она оснащена полноцветным дисплеем 20,3 см (8") с сенсорной панелью, предустановленной картой Китая и технологией Bluetooth® для связи и воспроизведения музыки: теперь долгая дорога не будет скучной.

Обогатите свое восприятие аудио и видео

- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
- Прямой порт USB и слоты карт памяти SDHC для воспроизведения музыки и видео
- Аудио-видеовход для воспроизведения видео и музыки с портативных источников
- ЖК-дисплей 20,3 см (8") высокой четкости (800 x 480 пикселей)

Легко поможет вам добраться до места назначения

- Встроенная система навигации с предустановленной картой Китая.
- Богатый выбор POI для быстрого выбора маршрута

Превосходные характеристики и полный набор функций

- Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания
- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения
- Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки
- Камера заднего вида для большей безопасности
- Два видеовыхода для подключения двух экранов

PHILIPS

Характеристики

Изображение/дисплей

- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Размер экрана по диагонали: 8"
- Разрешение: 800x480 пикселей
- Формат изображения: Широкий экран
- Подсветка кнопок: Синяя/красная

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Компакт-диск с изображениями, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Повтор раздела, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, РВС, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Медленно назад, Медленно вперед, Неподвижное изображение, Увеличить
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL
- Форматы сжатия: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA, WMA9
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Режим сканирования, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддержка меток ID3: Название композиции, исполнитель, альбом
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
- Технология USB Direct/режимы SD: Воспроизведение/пауза, Быстро назад/быстро вперед, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Улучшения тюнера: Автопоиск и сохранение
- Количество предустановок радиостанций: 18 (FM), 12 (AM)

Звук

- Эквилайзер: 3-х полосный
- Настройки эквалайзера: Classic, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Выходная мощность (макс.): 50 Вт x 4 канала

Подключения

- USB: USB 2.0 Host
- Карта памяти: SD, SDHC
- Видеовыход — аналоговый: Выход композитного видеосигнала
- Выход предусилителя: 2 пары разъемов RCA (L/R)
- Выход предусилителя сабвуфера: С регулировкой усиления
- А/В вход: Композитный (CVBS) x 2
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Громкая связь

Аксессуары

- руководство пользователя: Упрощенный китайский, Традиционный китайский
- Краткое руководство: Китайская

Питание

- Источник питания: 12 В постоянного тока

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 293,5 x 145,9 x 187,7 мм

Основные

Функция DBB (динамического усиления НЧ)



Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

USB Direct и слоты для карт памяти SD



Благодаря широким возможностям переноса файлов, разъему для прямого подключения USB и слотам для карт памяти SD доступ к многочисленным музыкальным файлам, видеозаписям и фотографиям становится простым и удобным.

Встроенный приемник Bluetooth



Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.



Дата выпуска 2014-11-27

Версия: 1.1.1

12 NC: 8670 000 76724
EAN: 87 12581 60448 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com