

Philips
DVD-mikrokotiteatteri



MCD510



DVD-, MP3-CD- ja WMA-CD-toisto

Kokeile uutta mikrohifi-järjestelmää, jossa on sekä DVD- että MP3-CD/WMA-CD-toisto. Nauti rauhassa lempielokuviasi ja -musiikistasi!

Nauti suosikkielokuviasi, -valokuviasi ja -musiikistasi

- Toisto: DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- Dolby Digital, DTS Digital -lähtö
- 10 tuntia MP3-CD- tai 20 tuntia WMA-CD-musiikkia

Tehosta äänentoistoa

- Incredible Surround™ parantaa äänen laatua
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynamic Bass Boost -bassotehostus takaa vaikuttavan bassoäänen
- RMS 2 x 25 W / musiikkiteho 2 x 50 W

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Logiikkaohjattu dekki
- Digitaalisen virittimen 40 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- **Lähtöteho:** 2 x 50 watin musiikkiteho
- **Äänenparannus:** Incredible Surround -ääni, 4 tilan Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- **Äänentoistojärjestelmä:** Dolby Digital, DTS Digital Out -liitäntä

Kaiuttimet

- **Pääkaiutin:** Kaksisuuntainen, 4" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Piezo-diskanttikaiutin, Irrotettavat kaiutinristikot

Videoisto

- **Toistomuodot:** DVD+RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD, CD-kuvalevyt
- **DVD-aluekoodi:** 2
- **Levytoistotilat:** Zoomaus, Hidastuskuva, Toiston jatko keskeytykskohdasta, jakson jatkuva toisto (A-B)

Äänen toisto

- **Toistomuodot:** WMA-CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, CD
- **Levytoistotilat:** 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnainen toisto
- ID3-tunnisteiden tuki
- **Levyn syöttö:** Päältä ladattava
- **kasettidekin tekniikka:** Logiikkaohjattu
- **Kasetin toistotilat:** Elektroninen nopeudensäätö, Täysin automaattinen pysäytystoiminto, Nauhalaskuri

Äänen tallennus

- **Tallennusväline:** Nauha
- **Nauhatalennuksen parannukset:** CD-tallennuksen synkronointitoiminto, Viritinnauhoituksen ajastin, automaattinen tallennustaso

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- **Virittimen aaltoalueet:** FM Stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys
- **Pikavalinnat:** 40
- **Virittimen parannukset:** Automaattilennus
- **RDS:** Radio-tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus, Aseman nimi

Liitännät

- **Analoginen videolähtöliitäntä:** SCART, CVBS-komposiitti (keltainen cinch), S-Video (Hosiden-liitin)
- **Muut liitännät:** Aktiivisen subwooferin esilähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Linjalähtö, FM-antenni, MW-antenni
- **Aux-tulo:** 2x RCA (v/o)
- **Kuulokkeet:** 3,5 mm

Käytön mukavuus

- **Herätykset:** Uniajastin
- **Kello:** Päänäyttö
- **Näyttötyyppi:** VFD-näyttö
- **Näyttökielet:** englantia, ranska, espanja, portugali, saksa
- **Eco-valmiustila:** I W

Lisätarvikkeet

- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Komposiittijohto (Y), Äänijohto, FM/MW-antenni
- **Kauko-ohjain:** 45 näppäintä, 2 AA-paristoa

Mitat

- **Laitteen mitat (L x K x S):** 175 x 254 x 315 mm
- **Pääkaiuttimen mitat (L x K x S):** 175 x 254 x 214 mm
- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 408 x 348 x 524 mm
- **Paino pakattuna:** 12,9 kg

Tärkeimmät ominaisuudet

MP3-CD- tai WMA-CD-toisto

MP3 on vallankumouksellinen pakkaustekniikka, joka mahdollistaa suurten musiikkiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Yhdelle CD-levylle voi näin tallentaa jopa 10 tuntia musiikkia. Nopean ja helpon tiedostosiirron vuoksi MP3 onkin nykyään Webin suosituin äänenpakkausformaatti. Windows Media Audio (WMA) on Microsoftin tiiviisti pakattu digitaalinen ääniformaatti, jossa musiikkiedostojen ääni on loistava, mutta joka vie aiempaa puolet vähemmän levytilaa, ja jonka latausaika on niin ikään puolet nopeampi. Yhdelle CD-levylle mahtuu jopa 20 tuntia hyvälaatuista WMA-musiikkia, jonka tallennusnopeus on 64 Kb/s.

Incredible Surround™

Incredible Surround on Philipsin oma äänitekniikka, joka laajentaa merkittävästi äänikenttää ja luo näin sävähdyttävän musiikkiläilyksen. Incredible Surround yhdistää vasemman ja oikean kaiuttimen ääniä uudenlaisella vaihesiirtymätekniikalla, mikä ikään kuin etäännyttää kaiuttimia toisistaan. Tämä tehostaa stereovaikutelmaa huomattavasti ja luo entistä luonnollisemman ääninympäristön. Incredible Surround synnyttää syvemmän ja leveämmän Surround-vaikutelman ilman lisäkaiuttimia.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Julkaisupäivä 2009-02-06

Versio: 5.0.6

12 NC: 9073 100 12915
EAN: 87 10895 90781 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com