



Philips
Radio portatile

Sintonia digitale

FM/MW/LW/SW

AE2480



Ascolta la tua radio preferita

40 stazioni radio preimpostate con un solo gesto

Radio portatile compatta con un display LCD extra-large e facile da leggere, e 40 stazioni preimpostate grazie al sintonizzatore digitale FM/MW/SW/LW.

Goditi le tue stazioni preferite

- Sintonizzazione digitale FM/MW/SW/LW PLL
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

Riproduzione audio eccellente

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Sistema audio stereo per sentire al meglio la musica

Semplicità d'uso

- Funzione orologio incorporata
- Orologio, sveglia e timer di spegnimento
- Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa
- 40 stazioni preimpostate con un solo gesto

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Orologio incorporato

L'orologio integrato indica l'ora con precisione. Quando la radio è spenta, il display dell'ora si attiva per un comfort superiore.

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Orologio, sveglia e timer di spegnimento

Orologio, sveglia e timer di spegnimento

Ampio display LCD retroilluminato



Il display LCD retroilluminato assicura una visualizzazione chiara e un semplice funzionamento



anche in condizioni di scarsa luminosità, consentendo di leggere le informazioni a colpo d'occhio.

Sintonizzazione FM/MW/SW/LW PLL

Sintonizzazione digitale FM/MW/SW/LW PLL

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

40 stazioni preimpostate

40 stazioni preimpostate con un solo gesto

Sistema audio stereo

Il sistema audio stereo Philips riceve segnali stereo per garantire prestazioni a potenza elevata con un audio emozionante e realistico attraverso i doppi altoparlanti.

Specifiche

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Stazioni preimpostate: 40
- Bande sintonizzatore: FM, OL, MW, stereo FM, SW
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica

Suono

- Controllo del volume: su/giù
- Impianto audio: stereo
- Potenza in uscita: 1 W RMS

Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Funzioni utili

- Sveglia: cicalino
- Cifre display: 5
- Colore retroilluminazione: bianco
- Orologio: spegnimento automatico
- Tipo display: Display LCD

Accessori

- Cavi/collegamenti: Adattatore CA-CC, cavo audio
- Altre: Manuale utente

Dimensioni (lpxa)

- Quantità scatole principali: 2
- Senti il richiamo dell'audio: 1,33 Kg
- Profondità unità principale: 76 mm
- Altezza unità principale: 148 mm
- Larghezza unità principale: 218 mm

Assorbimento

- Tipo di batteria: C (LR14)
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Tensione CC in ingresso: 9 V
- Numero di batterie: 6
- Alimentazione: 220 - 240 V



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 2.0.8

12 NC: 8670 000 37289
EAN: 87 12581 39772 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com