



Philips
Sistema di protezione da
sovraccarico

A 8 prese
900 J di protezione da
sovraccarico
2 m
3680 W 16 A

SPN7080WA



Ricarica i tuoi dispositivi elettronici in modo sicuro

Dotato di 8 prese Schuko con messa a terra con cavo di alimentazione intrecciato da 2 m. Progettato per offrire ottime prestazioni e per proteggere le apparecchiature da sovraccarichi elettrici. Interrompe automaticamente l'alimentazione del sistema per proteggerlo da sbalzi di corrente superiori al limite.

Protezione di sicurezza

- Otturatore di sicurezza automatico
- Interruttore bipolare

Protezione totale

- Sistema di blocco dell'energia
- Garanzia limitata di € 50.000 sulle apparecchiature collegate.
- Sistema di protezione da sovraccarico di 900 Joule

Comodità integrata

- A 8 prese
- Cavo di alimentazione da 2 m
- Cavo intrecciato resistente

Semplicità

- Indicatori di protezione

PHILIPS

Sistema di protezione da sovraccarico
A 8 prese 900 J di protezione da sovraccarico, 2 m, 3680 W 16 A

Specifiche

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18 x 37 x 5 cm
- Peso netto: 0,72 Kg
- Peso lordo: 0,84 Kg
- Tara: 0,12 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 11434 0
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 38 x 37 x 17 cm

- Peso lordo: 5,6 Kg
- Tara: 1,28 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 6
- GTIN: 1 48 95229 11434 7
- Peso netto: 4,32 Kg

Dimensioni del prodotto

- Lunghezza cavo: 200 cm

Scatola interna

- GTIN: 2 48 95229 11434 4
- Numero di confezioni consumatori: 1

SPN7080WA/10

In evidenza

A 8 prese

Converte una presa in otto prese per collegare più dispositivi da una sola presa CA.

Cavo di alimentazione da 2 m

Fornisce alimentazione all'unità che può trovarsi fino a 2 m dalla presa CA.

900 Joule di protezione da sovraccarico

Proteggi le tue apparecchiature elettroniche di valore da picchi di tensione casuali che potrebbero essere causati da fulmini, motore, generatore di energia, ecc.

Interruttore bipolare

Interrompe sia la fase che il neutro per garantire un isolamento sicuro del circuito di carico.

Sistema di blocco dell'energia

Interrompe automaticamente l'alimentazione ai dispositivi collegati.

Garanzia limitata di € 50.000

Per proteggere le apparecchiature collegate entro il periodo di garanzia del prodotto. L'importo della garanzia limitata è di € 50.000.

Otturatore di sicurezza

Evita che oggetti di piccole dimensioni e le dita dei bambini abbiano accesso alle prese interne.

Indicatori di protezione

Le luci LED ti informano sul corretto funzionamento del sistema di protezione da sovraccarico.

Cavo intrecciato resistente

Il cavo intrecciato aumenta la durata del cavo.



Data di rilascio
2022-05-12

Versione: 4.0.3

12 NC: 8670 001 71927
EAN: 48 95229 11434 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com