



Philips
Reproductor de CD
portátil

AX2401



A prueba de saltos

Irresistiblemente clásicos, los reproductores de CD AX2401 permiten disfrutar de música fluida, sin saltos. Cuenta con un diseño redondeado atractivo e incluye una gran pantalla para ver cómodamente las pistas. Está diseñado para que disfrutes de la música en cualquier parte.

A prueba de saltos

- ESP™ de 45 segundos

Rendimiento mejorado de graves

- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares

Disfrutá de todo tipo de discos

- Reproduce discos en formato CD, CD-R y CD-RW

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Convertidor D/A:** 1 bits
- **Respuesta de frecuencia:** 20 - 20000 Hz
- **Relación señal / ruido:** > 85 dB
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves
- **Potencia de salida:** 2 x 5 mW RMS
- **Control de volumen:** digital
- Retroalimentación acústica

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reproducción del disco:** Programable de 30 pistas, Avance y retroceso rápido, Retención, Repetir reproducción, Reinic. reprod. desde interrupción, Reproducción aleatoria, Escaneado
- **Absorción elect. contra saltos (CD):** 45

Conectividad

- **Entrada CC:** 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- **Audífonos:** 3,5 mm
- **Salida de línea:** 3,5 mm

Comodidad

- **Tipo de pantalla:** LCD
- **Indicaciones:** estado de la batería, Funciones de

CD, DBB, ESP, hora, pista

Accesorios

- **Audífonos:** Audífonos AY3806
- **Accesorios incl.:** manual de usuario
- **Adaptador de CA/CC:** AY3162 (400 mA)

Dimensiones

- **Armazón:** Estructura resistente al calor, Hoja lenticular
- **Dimensiones de la caja principal:** 215 x 345 x 235 mm
- **Peso de la caja principal:** 2,5 kg
- **Cantidad en la caja principal:** 3
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 208 x 309 x 65 mm
- **Tipo de empaque:** Clamshell
- **Dimensiones del producto (An x Pr x Al):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Peso del producto:** 0,2 kg

Potencia

- **Tiempo de rep. de la batería de CD:** 20
- **Tipo de batería:** AA, LR6, UM3

Características destacadas

ESP™ de 45 segundos

La protección electrónica contra saltos es una función que te garantiza que vas a disfrutar de la música sin saltos, aun cuando el reproductor esté expuesto a golpes y saltos mientras corrés o te movés. Los dispositivos que cuentan con esta protección tienen un búfer electrónico inteligente que ajusta el contenido y la velocidad de giro del láser automáticamente para ofrecerte música de forma ininterrumpida.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen

Reproduce CDs, CD-Rs y CD-RWs



Fecha de publicación
2007-12-07

Versión: 3.0

12 NC: 9073 101 01731
EAN: 87 10895 86822 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com