

飛利浦
方塊型超迷你音響

MCM103



音樂魔方

透過 USB 直接播放

特立獨行、堅持自我，隨心所欲享受您喜愛的 CD 和行動音樂。飛利浦超迷你音響 MCM103 不但可播放 CD，還配備 USB Direct，提供行動音樂播放功能。輕巧設計適合任何空間、任何生活風格。

享受喜愛的音樂

- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- USB Direct 提供簡易 MP3 音樂播放功能
- 數位選台，含預選頻道

卓越的音效品質

- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
- 2x5W RMS 總輸出功率

與您的室內裝飾渾然一體

- 輕巧設計適合任何空間、任何生活風格

PHILIPS

規格

音效

- 輸出功率: 2x5 瓦 RMS / 400 瓦 PMPO
- 加強音效: 動態低音增強效果, 數位音效控制
- 音量控制: 音量控制增加 / 減少

喇叭

- 主喇叭: 3.5 吋低音喇叭

播放音效

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光碟播放模式: 可設定 20 首曲目, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 隨機播放
- 裝載器類型: Top
- USB Direct 模式: 快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複播放, 隨機播放, 停止

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲
- 自動數位選台: 是
- 記憶選台: 20
- 調諧器增強功能: 自動儲存

連線

- 耳機: 3.5 公釐

- 其他連接: FM 固定式低耗損電纜連接天線
- AUX 輸入: MP3 連線

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, 睡眠定時器
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: LCD
- 背光? 色: 白色

配件

- 遙控器: 36 鍵遙控器
- 附配件: FM/MW 天線, 簡易使用指南
- 快速入門指南: 英文、繁體中文
- 使用者手冊: 英文、繁體中文

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 150 x 152 x 250 公釐
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 150 x 152 x 197 公釐
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 530 x 310 x 206 公釐
- 產品含包裝重量: 4.58 kg

電源

- 電源供應器: 100-240VAC, 50/60Hz



焦點

動態低音增強效果



只要輕按一個按鍵, 就能在不同的音量設定 (由低至高) 中, 欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分, 讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時, 最低的低音頻率經常會消失, 若要避免發生此類問題, 可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化, 如此一來, 即便您減低音量, 也可以欣賞到同樣的音效。

播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW



音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放器中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲, 或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案, 再把檔案輸入播放機即可。

USB Direct 提供簡易 MP3 音樂功能



多虧了完整的檔案傳輸功能, 只要使用內建的 USB Direct, 即可享受更多數位音樂, 省下力氣, 多了趣味。



發行日期 2013-05-10

版本: 2.0.4

12 NC: 8670 000 56727
EAN: 87 12581 50855 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com