

Philips 7000 series
Blu-ray lemez/DVD
lejátszó

CinemaPerfect HD

3D lejátszás
Net TV



BDP7600



Teljesítmény és stílus - kiemelkedően tökéletes

A kristálytisza HD videó és a 3D lejátszás hihetetlen moziélményt nyújt Önnek a nappalijában ülve. A tökéletes teljesítményt nyújtó, stílusos lejátszóval kedvenc weboldalait a TV képernyőjén is megtekintheti a Net TV szolgáltatás segítségével.

Lásson többet

- CinemaPerfect HD a tisztább és élesebb videolejátszáshoz
- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- Net TV, hogy TV-készülékén is hozzáférhessen a népszerű online szolgáltatáshoz
- Fényképek és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül
- DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz

Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért
- 7.1 csatornás surround hangzás a legnagyobb moziélmény érdekében

Szórakozzon többet

- Beépített WiFi-n a gyorsabb és hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét
- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
- USB-billentyűzet csatlakoztatható a Net TV és a Web egyszerű böngészéséhez

PHILIPS

Fénypontok

CinemaPerfect HD



A Philips CinemaPerfect HD rendszere tiszta és éles videolejátszást biztosít, új szabványt teremtve. Az intelligens rendszer a képzajt csökkentve teszi élesebbé a képet, és jobb minőségű videoképet nyújt. A videozaj-csökkentés és a kiváló átméretezés az MPEG formátumba való tömörítés zaját csökkenti. A javított színelőfeldolgozásnak köszönhetően a rendszer éles képet és jobb mélységérzetet hoz létre.

Blu-ray 3D lemez lejátszása



A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realisztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítvé megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

Net TV



A Net TV online szolgáltatások széles választékával kényezteti Önt. Élvezze a filmeket, képeket, információs és szórakoztató műsorokat és más online tartalmakat Philips Blu-ray lejátszója segítségével közvetlenül TV-készülékén, amikor csak kedve tartja. Csak csatlakoztassa a lejátszót az otthoni hálózathoz vezeték vagy vezeték nélküli kapcsolattal, majd a távvezérlővel válassza ki, mit szeretne megnézni. A Philips menüin keresztül elérhetőek a TV-képernyőhöz illeszkedő népszerű Net TV szolgáltatások

WiFi-n



A WiFi-n, más néven IEEE 802.11n, egy új, vezeték nélküli hálózati szabvány. A vezeték nélküli kapcsolat minőségének fejlesztésére irányuló rengeteg új opciót tartalmaz, nagyobb sebességet és hatótávolságot kínálva a korábbi WiFi-szabványokhoz képest. A WiFi-n visszafelé kompatibilis, azaz ez a lejátszó képes régebbi WiFi-szabványok szerint működő routerekre jelet küldeni és onnan fogadni.

DLNA hálózati kapcsolat



A DLNA hálózati kapcsolat könnyen elérhetővé teszi a számítógépen vagy otthoni hálózatán tárolt fényképeket, zenét, videókat vagy filmeket. A DLNA protokollt támogató Ethernet (LAN) kapcsolat biztosítja a kompatibilitást a DLNA tanúsítvánnyal rendelkező termékekkel. Csatlakoztassa Blu-ray lemezjátszóját az otthoni hálózathoz, és hozzáférhet az összes DLNA tanúsítvánnyal rendelkező eszközön levő információhoz. Az intuitív, egyszerű böngészést lehetővé tevő kezelői felületen egyetlen gombnyomással hozzáférhet szórakoztató eszközeihez.

DivX Plus HD tanúsítvány



A DivX Plus HD-nek, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagyfelbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV-fájlból tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. A DivX Plus HD valódi nagyfelbontású digitális videót biztosít.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Speciális videofeldolgozás: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Kép javítása: Adaptív tartalomjavítás, Dinamikus kontrasztjavítás, Színkiemelés, Zajcsökkentés, video-felkonvertálás, Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás
- Képfórmátum: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Lemezlejátszási módok: Normál lejátszás, Szünet, Keresés előre/visszafelé, Lassítás előre, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemez menü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállás
- BD-régió kód: B
- DVD régió kód: 2
- Videobővítés: Deep Color, x.v.Color

Hang

- Hangrendszer: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

Audiclejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: Dolby Digital, DTS, AAC (többcsatornás), MP3, WMA, PCM

Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Diabemutató MP3 lejátszással, Forgatás, Nagyítás

Csatlakoztathóság

- Hátdoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Digitális

- optikai kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbi audiokimenet, Ethernet, SD/SDHC memóriakártya foglalat, Analóg audio 5.1 kimeneti csatorna
- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0
- Hálózati csatlakozás: Beépített WiFi, 802.11 b/g/n
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány

Kényelem

- Online szolgáltatások: Net TV
- Frissíthető firmware: Interneten keresztül frissíthető firmware, USB-n keresztül frissíthető firmware
- BD-Live (2.0 profil)
- Egyszerű használat: Érintésvezérelt gombok
- EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: Magyar, francia, német, olasz, spanyol, holland, svéd, portugál, dán, finn, lengyel, török, norvég, cseh, görög, magyar, Román, szlovák

Környezetvédelmi adatok

- Tanúsított környezetbarát termék

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: CD-R (Felhasználói kézikönyv), Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, 2 db AAA elem
- Felhasználói kézikönyv: Magyar, francia, német, olasz, spanyol, holland, portugál, görög, svéd, finn, lengyel, török, cseh, magyar, szlovák, dán, norvég, Román

Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
- Áramfogyasztás: 15 W
- Készenléti fogyasztás: < 0,15 W

Méretetek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 43 x 236 mm
- Termék tömege: 2 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 495 x 99 x 327 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 2,6 kg



Kiadás dátuma
2014-08-01

Verzió: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477
EAN: 87 12581 56466 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com