



Philips
Regleta

5 tomas de corriente

Cable de alimentación de 1,5 m
2 USB
Blanco

SPN3052W



Alimenta tus dispositivos electrónicos de forma segura

Amplía el número de enchufes a 5

Incluye 5 tomas Schuko con conexión a tierra, un cable de alimentación trenzado de 1,5 m y un interruptor de control de encendido/apagado principal con 2 puertos de carga USB con salida máx. de 2,4 A.

Comodidad integrada

- 5 tomas de corriente
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Interruptor principal encendido/apagado
- 2 puertos de carga USB 2,4 A máx.
- Cable trenzado duradero

Protección de seguridad

- Interruptor de doble polo
- Cierre de seguridad automático

PHILIPS

Regleta

5 tomas de corriente Cable de alimentación de 1,5 m, 2 USB, Blanco

Especificaciones

Dimensiones del producto

- Longitud de cable: 150 cm

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 5 x 36,5 x 10 cm
- Peso neto: 0,42 kg
- Peso bruto: 0,5 kg
- Peso tara: 0,08 kg
- EAN: 48 95229 11436 4
- Número de productos incluidos: 1

- Tipo de embalaje: Caja con ventana
- Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 39 x 38 x 22,5 cm
- Peso bruto: 7,6 kg
- Peso tara: 1,72 kg
- GTIN: 1 48 95229 11436 1
- Unidades por caja: 14
- Peso neto: 5,88 kg

SPN3052W/10

Destacados

5 tomas de corriente

Convierte una toma de corriente en cinco y te permite conectar varios dispositivos desde una sola toma de CA.

2 puertos de carga USB 2,4 A máx.

2 puertos de carga USB proporcionan una salida total de 2,4 A

Interruptor principal encendido/apagado

Este interruptor principal controla todas las tomas de alimentación de la regleta.

Interruptor de doble polo

Activa y desactiva los cables fase y neutro para garantizar un aislamiento seguro del circuito de carga.

Cable trenzado duradero

El cable trenzado añade durabilidad al cable.

Cierre de seguridad

Mantén alejados los objetos pequeños y los dedos de los niños del interior de los enchufes.



Fecha de emisión
2022-05-03

Versión: 1.1.2

12 NC: 8670 001 71932
EAN: 48 95229 11436 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com