

Philips
DVD player portabil



PET825



Filme pe DVD și DivX® în timpul deplasărilor

Cu Zero Bright Dot™ și 6 ore de redare

Pătrundeți în atmosfera filmelor cu ecranul LCD color panoramic de 8,5" deosebit de elegant al televizorului PET825, cu Philips Zero Bright Dot™ pentru o afișare de calitate optimă. Savurați până la 6 ore de filme DivX® sau MPEG4 pe DVD sau muzică MP3/WMA-CD. Geanta de călătorie este inclusă.

Pătrundeți în lumea divertismentului AV mobil

- Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Partajați imagini JPEG cu Picture CD

Optimizat pentru vizualizare oriunde

- Ecran Zero Bright Dot™ pentru o calitate optimă a imaginii
- Ecran LCD color TFT de 8,5" pentru o vizionare de calitate superioară
- Vizionați filme în format panoramic 16:9
- Difuzor stereo de calitate încorporat

Pentru confort maxim

- Precizie absolută pentru designul capacului superior alb-pian
- Adaptor auto și telecomandă subțire
- Bucurați-vă de redare non-stop până la 6 ore*
- Bucurați-vă de mai multă distracție cu jack-uri pentru căști duble
- Geantă de călătorie inclusă

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 8,5 inch
- Luminozitate: 200 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 300:1
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms
- Zonă vizualizare efectivă: 187,2 x 105,3
- Rezoluție: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Pixel pitch: 0,13(l) x 0,45(l)

Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB (boxe interne)

Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, CD
- Formate de comprimare: MPEG4, Divx
- Moduri redare disc: OSD, repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, Repetare, Redare aleatorie, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
- Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Rată de biți WMA: 32 - 192 kbps

Conectivitate

- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
- Intrare AV: Compozit (CVBS) x1
- Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- Intrare CC: 9 V
- Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm

Comoditate

- Rezistent la șocuri
- Indicator încărcare baterie

Accesorii

- Acumulator: Baterii reîncărcabile Li-ion, de 7,4 V
- Adaptor CA/CC: AY4112/00 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Telecomandă: RC810 (tip card de credit, 38 de taste)
- Cabluri: 1 x cablu AV
- Manual de utilizare: Tipărit în 16 limbi
- Accesorii incluse: Husă de călătorie

Dimensiuni

- Cantitate box: 3
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 223 x 33 x 178 mm
- Greutate produs: 1 kg
- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni Master carton: 260 x 380 mm
- Greutate box: 9 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 260 x 118 x 360 mm

Caracteristici principale produs

Redare DVD/DivX® și MPEG4

Cu această funcționalitate puteți savura filme codate cu algoritmul DivX® în confortul camerei de zi. Formatul media DivX® este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari (filme, trailer de filme și videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și DVD-video. CD-urile în format DivX® pot fi redare pe anumite DVD playere, DVD recorder și sisteme Home Theater.

Ecran Zero Bright Dot™

Savurați imagini de calitate superioară fără pete albe supărătoare pe ecranul LCD. Acesta afișează, de obicei, imperfecțiuni denumite de specialiști 'puncte luminoase'. Un anumit număr de puncte luminoase erau considerate un efect secundar inevitabil al producției în masă a ecranelor LCD. Grație procedurilor stricte de control al calității de la Philips utilizate pentru DVD playerele portabile, ecranele noastre LCD sunt produse cu toleranță zero pentru punctele luminoase. Aceste DVD playere portabile deosebite dispun de politica Zero Bright Dot™ de la Philips pentru a garanta calitatea optimă a ecranului.



Data apariției 2009-01-21

Versiune: 2.0.5

12 NC: 9073 101 02409
EAN: 87 10895 94151 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viață a bateriei și numărul ciclurilor de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.
* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.