

Philips
Mini Hi-Fi Sistemi



FWM185

Favori MP3-CD müziğinizi zengin sesle dinleyin

ve doğrudan USB'den oynatma

FWM185 ile, CD/MP3/WMA şarkılarınızın 10 saate kadar kesintisiz keyfini yaşayın. Portatif müzik çalarınızdaki Doğrudan USB ve MP3 çalar girişi ile evde en sevdiğiniz şarkıları dinleyerek müzik zevkinizi artırın.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- 2 Yönlü Bas Refleks Hoparlör Sistemi ile güçlü ses
- 120W RMS toplam çıkış gücü

Kesintisiz olarak en sevdiğiniz müziğin keyfini sürün

- 10 saatlik MP3-CD müzik
- AM/FM tuner
- Stereo kasetçalar
- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- Portatif müzik cihazınız için MP3 çalar girişi

Kişiselleştirilmiş ses ayarları

- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

PHILIPS

Özellikler

2 Yönlü Bas Refleks Sistemi

2 Yönlü Bas Refleks Hoparlör Sistemi ile güçlü ses

10 saatlik MP3-CD müzik

MP3, "MPEG 1 Audio layer-3" teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

AM/FM tuner

AM/FM tuner

Stereo kasetçalar

Stereo kasetçalar

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic

kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

120W RMS toplam çıkış gücü

120W RMS toplam çıkış gücü

Doğrudan USB-MP3/WMA

Doğrudan USB moduyla, bir USB cihazındaki müziği seçebilir ve tüm içeriği çalabilirsiniz. Müzik çalmak veya cihazdan içerik göndermek için tek yapmanız gereken USB cihazını takmak.



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 4x30W/kn
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Dijital Ses Kontrolü

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 4" woofer, 2" tweeter, 2 yönlü, Bas Refleks Hoparlör Sistemi
- Hoparlör Sayısı: 2

Müzik Çalma

- Disk Sayısı: 1
- Yükleyici Türü: Tepsi
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Durdur
- Disk Çalma Modları: Tekrarlama/birini/disk/programlama, Rasgele Çalma, Hızlı İleri/Geri, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Tekrar Çalma
- Programlanabilen Parça Sayısı: 20
- Kasetçalar sayısı: 1
- Kaset Teknolojisi: Mekanik
- Kaset Çalma Modları: Otomatik Durdurma

Ses Kaydı

- Kayıt Ortamı: Teyp
- Teyp Kayıt Geliştirme: CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo, MW

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, USB alarm, Kapanma zamanlayıcısı
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: LCD
- Eko Güç Bekleme: 1 watt

Bağlanabilirlik

- Aux girişi: 3,5 mm stereo
- USB: USB ana bilgisayar

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Garanti belgesi, Hızlı Kullanım Kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu: 16 Dil

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 220 x 292 x 272 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 525 x 413 x 410 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 10,915 kg

Güç

- Güç kaynağı: 200-240 V, 50Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: <1W



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 5.0.17

12 NC: 8670 000 29046
EAN: 87 12581 32977 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com