



Philips
Музыкальная
микросистема

Bluetooth

USB-порт для
воспроизведения/зарядки
DAB+

BTB8000

Позвольте музыке звучать на полную

Какую бы музыку вы ни предпочитали, послушайте ее с объемным звучанием системы мощностью 150 Вт. Динамики с фазоинвертором обеспечат мощные низкие частоты, будь то записанные на CD альбомы или ваш плейлист для расслабления. Аудиовход и USB позволят вам подключать внешние источники.

Наполните комнату музыкой

- Размеры основного устройства: 240x145x230 мм
- Питание от сети (переменного тока). Дистанционное управление
- Размеры динамика: 241x261x173 мм
- Вес: 8,7 кг

Вся Ваша музыка

- Аудиовход. Подключайтесь к практически любым источникам
- Беспроводная потоковая передача музыки по Bluetooth
- CD-плеер. Цифровое радио DAB+/FM
- Цифровой тюнер с 20 предустановками
- USB. Моментальное подключение аудиоустройств. Зарядка мобильных устройств

Глубокое, мощное звучание

- Максимальная выходная мощность 150 Вт
- 2-х полосные громкоговорители с фазоинвертором. Полноценные и мощные басы

PHILIPS

Основные особенности

Вся Ваша музыка

Эта интеллектуальная компактная аудиосистема поддерживает потоковое воспроизведение плейлистов и многого другого для наполнения комнаты объемным звуком. Доставайте из шкафа любимые CD-диски, ведь она оснащена CD-плеером и поддержкой MP3 и записанных дисков. Цифровой тюнер обеспечивает чистое звучание; также вы можете задать до 20 предустановок для радиостанций FM и DAB+.

Насыщенный звук и полноценные басы

Вертикальные громкоговорители позволяют оценить высокие частоты с купольных динамиков и мощные басы с НЧ-динамиков 5,25" и фазоинверторов. Максимальная выходная мощность 150 Вт поможет наполнить музыкой помещения разных размеров. Ткань динамиков можно снять, чтобы придать им более современный внешний вид.

Старая школа, новая школа

Стильная геометрия, матовая передняя часть корпуса из алюминия и двойные регуляторы громкости с подсветкой — основное устройство этой микросистемы выглядит как часть классической системы Hi-Fi. Рельефный регулятор громкости, а также регуляторы низких и высоких частот повышают комфорт использования. Кнопки на верхней панели устройства позволяют управлять сопряжением, выбирать

источник, а также настраивать воспроизведение/сигнал.

Классика в идеальном исполнении

Регулируйте уровень высоких и низких частот с помощью регуляторов на основном устройстве. Двойные аналоговые регуляторы громкости позволяют настраивать уровень сигнала для идеального воспроизведения звука. Просто измените громкость воспроизведения на вашем устройстве, пока стрелка не покинет красную (предельную) область.

Атмосфера домашнего уюта

Эта микросистема с питанием от сети переменного тока будет прекрасно смотреться в любом интерьере. Радиус действия беспроводного подключения Bluetooth составляет 10 метров, а USB-порт позволяет заряжать мобильное устройство, когда аудиосистема находится в режиме ожидания. Простой в использовании пульт ДУ позволяет легко настраивать систему и управлять атмосферой, не разрушая ее.

Максимальная выходная мощность 150 Вт

Максимальная выходная мощность 150 Вт

2-х полосные громкоговорители с фазоинвертором

2-х полосные громкоговорители с фазоинвертором. Полноценные и мощные басы

И свою музыку тоже

Эти Bluetooth-радиочасы можно использовать и как портативную колонку. Аудиовход позволяет подключать к устройству практически любой внешний источник аудиосигнала. Проигрыватель пластинок, MP3- или CD-плеер — при наличии нужного кабеля вы можете воспроизводить с помощью этой колонки всю свою библиотеку музыки.

Беспроводная передача звука

Беспроводная потоковая передача музыки по Bluetooth

Размеры основного устройства

Размеры основного устройства:
240x145x230 мм

Размеры динамика


Размеры динамика: 241x261x173 мм

USB. Заряжайте мобильные устройства

USB. Моментальное подключение аудиоустройств. Зарядка мобильных устройств

Вес: 8,7 кг

Вес: 8,7 кг



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 150 Вт

Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, Купольный динамик ВЧ, 5,25" НЧ-динамик

Подключения

- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Разъемы на задней панели: Антенна цифрового радиовещания (DAB)
- Линейный стереовход 3,5 мм: Аудиовход
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM, Антенна FM (75 Ом)
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20 FM-радиостанций, 20 радиостанций DAB
- RDS: Тип программы, Название станции, Радиотекст
- DAB/DAB+: Диапазон III, Отображение информации, Меню

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Режим ожидания Eco Power: 0,5 Вт
- Индикация: Режим приглушения
- Зарядка через USB: Макс. 2 А

Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: На нескольких языках

Размеры

- Вес брутто: 10,7 кг
- Глубина упаковки: 322 миллиметра
- Высота упаковки: 350 миллиметра
- Вес нетто: 8,7 кг
- Ширина упаковки: 572 миллиметра
- Глубина основной АС: 241 миллиметра
- Ширина основной АС: 173 миллиметра
- Высота основной АС: 261 миллиметра
- Глубина основного устройства: 240 миллиметра
- Высота основного устройства: 145 миллиметра
- Ширина основного устройства: 230 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперед/назад, Стоп



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 5.0.10

EAN: 69 59033 84811 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com