

Philips 7000 series
Blu-ray/DVD плейър

CinemaPerfect HD

3D възпроизвеждане
Net TV

BDP7600



Работни показатели и стил, абсолютно изключителен

Кристално ясният HD образ и 3D възпроизвеждането на Blu-ray DVD плейъра Philips BDP7600 ви дават чудесно филмово изживяване. Този плейър ви дава съвършеното възпроизвеждане, а също и връзка с любимите ви уеб сайтове - на телевизионния екран, чрез Net TV.

Чувате повече

- 7.1-канален съраунд звук за най-добро кинематографично изживяване
- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук

Вижте повече

- Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
- CinemaPerfect HD за възпроизвеждане на видео с по-ясен и рязък образ
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- DLNA мрежова връзка, за да възпроизвеждате снимки и видеоклипове от компютър
- Net TV за популярни онлайн услуги на вашия телевизор

Забавляват се повече

- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск
- Вграден WiFi-п за по-бърза и по-обхватна безжична производителност
- Свързване чрез USB клавиатура за лесно разглеждане в Net TV и интернет.

PHILIPS

Акценти

CinemaPerfect HD



Блокът за обработка на картината, CinemaPerfect HD на Philips, предлага нов стандарт във възпроизвеждането на видео с ясен и рязък образ. Тази интелигентна технология намалява шума и увеличава рязкостта на образа, за да ви даде видеоизображения с по-добро качество от това, с което сте свикнали.

Шумопотискането и свръхмашабирането намаляват шума, който се появява при компресиране на видео в MPEG формат. Подобрената обработка на цветовете ви дава резки и дълбоки образи на екрана.

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове



Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, създавайки в собствения ви дом вълнуващото и реалистично усещане като в киносалон. Отделните изображения за лявото и дясното око са записани с качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на екрана с висока скорост. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност.

Net TV



Изпитайте богата селекция от онлайн услуги с Net TV. Радвайте се на филми, картини, развлечения и друго онлайн съдържание директно на телевизора си чрез плейъра на Blu-ray дискове на Philips когато поискате. Просто свържете плейъра директно с домашната мрежа чрез кабелна или безжична връзка, след което навигирайте и избирайте какво да гледате с дистанционното управление. Менюто на Philips ви дава достъп до популярни услуги на Net TV, пригодени за екрана на телевизора.

WiFi-n



WiFi-n, известен и като IEEE 802.11n, е новият стандарт за безжични мрежи. Той включва много нови опции с цел подобряване качеството на безжичната връзка, по-висока скорост и по-широк обхват в сравнение с предишните WiFi стандарти. Освен това WiFi-n предлага двупосочна съвместимост, което позволява на този плейър да предава към и да приема от маршрутизатори, работещи с по-старите WiFi стандарти.

DLNA мрежова връзка



DLNA мрежовата връзка предоставя лесен достъп до лични снимки, музика, видеоклипове или филми на компютър или в домашна мрежа. Тя използва Ethernet (LAN) връзка с DLNA протокол, гарантиращ, че продуктите, сертифицирани за DLNA, ще работят без проблеми заедно. Като свържете плейъра на Blu-ray дискове с домашната си мрежа, ще имате достъп до информация от всички сертифицирани за DLNA устройства. Можете да получите достъп до цял свят от развлечения само с едно натискане на бутон с интуитивния потребителски интерфейс, проектиран за лесно придвижване.

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.



Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Звукова система: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS

Екологични спецификации

- Сертифициран екологичен продукт

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: HDMI изход, Цифров оптичен изход, Цифров коаксиален изход, Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов изход за звук ляв/десен, Ethernet, Слот за карти SD/SDHC, Аналогов изход за 5.1-канален звук
- Мрежови връзки: Вграден WiFi, 802.11 b/g/n
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5

Комфорт

- BD-Live (Profile 2.0)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Испански, Холандски, Шведски, Португалски, Датски, Фински, Полски, Турски, Норвежки, Чешки, Гръцки, Унгарски, Румънски, Словашки
- Лесна употреба: Сензорни бутони за управление
- Онлайн услуги: Net TV
- Възможност за надстройване на фърмуера: Надстройка на фърмуер онлайн, Фърмуер, надстроен през USB

Захранване

- Потребявана електроенергия: 15 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,15 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: CD-R (Ръководство за потребителя), Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: Английски, Френски, Немски, Италиански, Испански, Холандски, Португалски, Гръцки, Шведски, Фински, Полски, Турски, Чешки, Унгарски, Словашки, Датски, Норвежки, Румънски

Размери

- Дълбочина на опаковката: 327 мм

- Дълбочина на изделието: 236 мм
- Тегло с опаковката: 2,6 кг
- Височина на опаковката: 99 мм
- Ширина на опаковката: 495 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Височина на изделието: 43 мм
- Тегло на изделието: 2 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, DTS, AAC (многоканално), MP3, WMA, PCM
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB флаш устройство

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 21:9, 16:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 150 MHz
- Подобрение на картината: Адаптивно подобрение според съдържанието, Динамично подобрение на контраста, Подобряване на цветовете, Шумопотискане, Премащабиране на видео, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Забавяне на движението 3/2 – 2/2
- Авангардна технология за обработка на видео сигнала: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: HD разделителна способност, Слайдшоу, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, Завъртане, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB флаш устройство
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Режими на възпроизвеждане на диска: Стандартно възпроизвеждане, Пауза, Търсене напред/назад, Бавно напред, Подновяване след стоп, Пропускане, Меню на диска, Повторение, A-B повторение, Машаб, Ъгъл
- Подобрение за видео: Deep Color, x.v. Color
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.9

EAN: 87 12581 56466 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com