

Philips
DVD-spelare



DVP3580

Du får skarpare och tydligare bilder

med HDMI 1080p-upplösning

Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare ger dig film- och musikunderhållningsupplevelser utöver det vanliga.

Gör ljud och bild levande

- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Skärmanpassning för perfekt visning varje gång

Spela upp all film och musik

- Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor

Anslut och njut av fler källor

- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter

Lättanvänd

- Min bakgrundsbild för en personlig välkomstskärm
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Skapa MP3 med en knapptryckning direkt från CD-skivor på USB-kort



asimpleswitch.com

PHILIPS

Funktioner

HDMI 1080p



Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädd på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

Multimedie-DivX

Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

Skärmanpassning

Vad du än tittar på, och på vilken TV som helst, ser skärmanpassningen till att bilden fyller hela skärmen. Irriterande svarta fält högst upp och längst ned tas bort, utan att du behöver göra några manuella justeringar. Tryck helt enkelt på knappen för skärmanpassning, välj format och njut av filmen i helskärm.

Skapa MP3 med en knapptryckning

Konvertera dina favorit-CD-skivor till MP3-filer med hjälp av din Philips-produkt och lagra dem direkt i

minnet eller på en bärbar mediaspelare via en USB-kabel. Nu kan du på ett enkelt sätt skapa MP3-filer hemma i vardagsrummet – utan dator och samtidigt som du spelar CD-skivan.

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter med en fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer och filmer från internet, även köpfilmer, hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG-4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda när du sparar stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor, och spela upp dem på din DivX Ultra Certified Philips-enhet. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.



Publiceringsdatum
2017-04-04

Version: 2.3.8

12 NC: 8670 000 59511
EAN: 87 12581 52206 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Specifikationer

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Videouppsampling

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 100 dB
- Distorsion och brus (1kHz): > 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): > 90 dB
- Ljudsystem: Dolby Digital

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Stillbildsvisning

- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel, Bildspel med MP3-uppspelning

Multimedietillämpningar

- Uppspelningsformat: DivX, JPEG-stillbilder, MP3
- Multimedieanslutningar: USB-minnesenhet

Anslutningar

- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Komponentvideoutgång, progressiv, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, SCART, HDMI-utgång
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås, Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, Nederländska, Danska, Finska, Franska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Turkiska, Svenska, Polska, Grekiska

Effekt

- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning, Snabbstartguide

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 400 x 80 x 282 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 360 x 39 x 209 mm
- Vikt: 1,3 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg