

Philips
Microsistema HiFi

Reproducción de MP3/WMA-CD

Diseño compacto

MCM108C



Excelente sonido y diseño compacto

Un sonido excelente en un diseño compacto y elegante. MCM108C te ofrece un rendimiento de sonido dinámico y las funciones básicas que te permiten disfrutar de la música como a ti te gusta.

Enriquece tu experiencia acústica

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Cómoda conexión de entrada de línea para reproducción de música portátil
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total: 4 W RMS

Despiértate con el sonido de un CD o de la radio

- Funciona como despertador y temporizador
- Sintonización estéreo con lectura digital

Se ajusta a todo tipo de ambientes o estilos de vida

- Diseño compacto

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2x2 watts RMS / 4 watts de potencia total
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Superior

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, AM

Conectividad

- Aurífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral, Antena AM
- Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Blanco

Accesorios

- Control remoto: 20 teclas con batería
- Accesorios incluidos: Antena AM
- Guía de inicio rápido: Inglés, francés
- Manual del usuario: Inglés / francés / español

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 150 x 150 x 200 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 150 x 150 x 200 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 286 x 525 x 200 mm
- Peso con empaque incluido: 4,31 kg

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 3,5"

Potencia

- Alimentación de energía: 120 V, 60 Hz


Destacados

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.



Fecha de publicación
2011-07-21

Versión: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13568
UPC: 6 09585 11735 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com