

Philips
Internt drev (bulk)

DVD

16 x ReWriter

SPD6000BM



Overlegen ydeevne

Dobbeltformatbrænder & etiketprinter i en

Din disk, dit projekt. Hvorfor bruge håndskrift, når du kan skabe en professionel etiket, der afspejler din personlighed!

Ekstrem pålidelighed og robusthed

- Dynamisk kalibrering sikrer skrivekvalitet ved høj hastighed.
- Sikker og pålidelig overskrivning med Seamless Link

Overlegen ydeevne

- 16x skrivehastighed på DVD+R/-R
- DVD ReWriter, der understøtter 16 x DVD-R
- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkeltsidet double layer-disk
- Drev med LightScribe-funktion

Oplev den nyeste teknologi

- Dobbeltlagsskriver til +R og -R, DL-medier

Komfort

- CD- og DVD-brænder og etiketprinter kombineret i én enhed
- Du skal blot vende disken og afmærke den vha. en 3-trins vejledning

PHILIPS

sense and simplicity

Internt drev (bulk)
DVD 16 x ReWriter

Specifikationer

Skrivehastighed

- **DVD-R:** 16 x (21600 Kb/sek.) maksimum med CAV
- **DVD-R:** 16 x (21600 Kb/sek.) maksimum med CAV
- **DVD+R DL:** 8 x (10800 Kb/sek.) med Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4 x (5400 Kb/sek.) med CLV
- **LightScribe:** 1,6x DVD+R-medier, 1,6x CDR-medier
- **CD-R:** 48 x (7200 Kb/sek.) med P-CAV

Genskrivningshastighed

- **DVD-RW:** 8 x (10800 Kb/sek.) med CLV
- **CD-RW:** 24 x (3600Kb/sek.) med Z-CLV UltraSpeed disk
- **DVD-RW:** 6 x (8100Kb/sek.) med CLV

Læsehastighed

- **DVD-ROM:** 16 x (21600 Kb/sek.) med CAV
- **CD-R:** 48 x (7200 Kb/sek.) med CAV
- **Bufferstørrelse:** 2 MB

Tilslutningsmuligheder

- **Grænseflade:** IDE-grænseflade (ATAPI)
- **Andre tilslutninger:** 12 V DC, Analog audio L/R out 2x, IDE-stik, Master/Slave jumper

Komfort

- **Nem installation:** Plug and Play
- **Brugervenlighed:** Trinvis brugervejledning

Systemkrav

- **Harddisk-plads:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® 2000 og XP
- **Processor:** Pentium 4 1,3 GHz eller kraftigere CPU
- **RAM-hukommelse:** 128 MB

Dimensioner

- **Mål (B x D x H) ("): 145 x 170 x 41,3 mm**
- **Produktvægt:** <0,9 kg

Strøm

- **Adapter:** 5 V/12 V DC
- **Strømforbrug:** 12 W W

Tekniske specifikationer

- **Fugtighed:** 5 - 90 % RF (ingen kondensering)
- **Temperaturområde (drift):** 5 - 50 °C
- **Sikkerhedsstandarder:** EN60950, EN60825,UL11950
- **Adgangstid:** Cd: <120 msek (standard), Dvd: <140 msek (standard)
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024,FCC Part 15

Emballagedata

- **12 NC:** 908210008104
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963183
- **Bruttovægt:** 0,9 kg
- **Højde:** 41,3 mm
- **Længde:** 170 mm
- **Bredde:** 145 mm

Ydereemballage

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963190
- **Bruttovægt:** 11 kg
- **Længde:** 52,6 mm
- **Bredde:** 41,2 mm
- **Højde:** 27 mm
- **Mængde:** 10

Ydre indpakning 2

- **Mængde:** 630

SPD6000BM/00

Interessante produkter

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimerer DVD-skrivekvaliteten i DVD+RW højhastigheds drev.

Seamless Link

Seamless Link forhindrer tab af discs på grund af skrivefejl.

16x skrivehastighed på DVD+R/-R

16x optagehastighed på DVD+R- og DVD-R-diske

16 x skrivehastighed på DVD-R

16x DVD-R-skrivehastighed

8,5 GB lagringskapacitet

Gem 8,5 GB data eller 4 timers video i DVD-kvalitet på en enkeltidet double layer-disk

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gør fedtede filtpenne og upraktiske stickers til fortidslevn! Du skal blot vende din skrivbare/genskrivbare CD eller DVD med specialbelægning, sætte den i drevet igen - derefter kan du "brænde" flotte etiketter med en finish og kvalitet som professionelt silketryk. Ved hjælp af den medfølgende software kan du kombinere tekst og grafik. Du kan endda ændre etiketten senere. Nu kan du nemmere finde dine gamle film, sange, billeder og datafiler.

Dobbeltformatskrivning på +/- DL

Nyt drev med mulighed for skrivning på både +R og -R 8,5 GB dobbeltlagsmedier

Brænder og printer i én

LightScribe-teknologien gør din CD- og DVD-brænder til en etiketprinter.

Nem afmærkning

Du skal blot vende disken, hvorefter enheden skriver din personlige afmærkning på disken. På denne måde kan du ikke bare gemme dine minder og din digitale musik men også få en professionel mærkning i stedet for håndskrift.



Udgivelsesdato
2009-02-12

Version: 3.0.5

12 NC: 9082 100 08104
EAN: 87 10895 96318 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com