

Philips 7000 series  
Blu-ray-/DVD-afspiller

## CinemaPerfect HD

3D-afspilning  
Net TV



**BDP7600**



# Præstation og stil, helt fantastisk

Krystalklar HD-video og 3D-afspilning på Philips BDP7600-Blu-ray DVD-afspiller giver fantastiske filmoplevelser. Denne afspiller leverer den ultimative ydelse og giver dig forbindelse til dine yndlingswebsteder på TV-skærmen via Net TV.

### Se mere

- CinemaPerfect HD til klarere og skarpere afspilning af videoer
- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- Net TV til populære onlinetjenester på dit TV
- DLNA-netværksforbindelse giver dig mulighed for at afspille fotos og video fra din PC
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning

### Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd
- 7.1-kanals surround-lyd giver den bedste biografoplevelse

### Fordyb dig mere

- Indbygget WiFi-n til hurtigere, bredere trådløs ydeevne
- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev
- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips
- USB-tastaturtilslutning giver nem brug af Net TV og internet



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD engine opstiller en ny standard inden for klar og skarp videoafspilning. Denne intelligente enhed reducerer støj og gør billederne skarpere, så du får videobilleder i en hidtil uset høj kvalitet. Reduktion af videostøj og superskalering reducerer den støj, der produceres, når video komprimeres til MPEG-format. Med forbedret farvebehandling producerer enheden skarpere, dybere billeder på skærmen.

## Blu-ray-afspilning i 3D



Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

## Net TV



Oplev et rigt udvalg af online-tjenester med Net TV. Nyd film, billeder, infotainment og andet online-indhold direkte på dit TV via Philips Blu-ray-afspilleren, når du ønsker det. Du skal blot tilslutte afspilleren direkte til hjemmenetværket via en kablet eller en trådløs forbindelse, og derefter navigere og vælge det, du vil se, med fjernbetjeningen. Philips-menuen giver dig adgang til populære Net TV-tjenester, der er tilpasset til din TV-skærm.

## WiFi-n



WiFi-n, der også kaldes IEEE 802.11n, er den nye trådløse netværksstandard. Den omfatter mange nye indstillinger til forbedring af kvaliteten af det trådløse link, så du opnår en hurtigere hastighed og større rækkevidde sammenlignet med tidligere WiFi-standarder. WiFi-n er også bagudkompatibel, hvilket gør det muligt for denne afspiller at overføre til og modtage fra routere, der kører med en ældre WiFi-standard.

## DLNA-netværksforbindelse



DLNA-netværksforbindelse giver nem adgang til personlige fotos, musik, video eller film på din PC eller dit hjemmenetværk. Forbindelsen bruger Ethernet-tilslutning (LAN) med DLNA-protokol, der sikrer, at DLNA-certificerede produkter kan fungere sammen uden problemer. Ved at tilslutte din Blu-ray-afspiller til dit hjemmenetværk, kan du få adgang til oplysninger fra alle DLNA-certificerede enheder. Du kan få adgang til en verden af underholdning blot ved at trykke på en knap i den intuitive brugergrænseflade, der er designet til nem søgning.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.



# Specifikationer

## Billede/display

- Avanceret videobehandling: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Billedforbedring: Indholdsafhængig forbedring, Dynamisk kontrastforbedring, Farveforbedring, Støjreduktion, Video-upscaling, High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down
- Billedformat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-konverter: 12 bit/150 MHz

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flash-drev
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG-1, MPEG-2, XviD, WMV
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsomt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color

## Lyd

- Lydsystem: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, AAC (multikanal), MP3, WMA, PCM

## Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning, Diasshow, Diasshow med MP3-afspilning, Rotér, Zoom

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Digital optisk-udgang, Digital koaksial-udgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog audio L/R ud, Ethernet, Stik til SD/SDHC, Analog 5.1-kanals lydudgang
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
- Netværksforbindelser: Indbygget WiFi, 802.11 b/g/n
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret

## Komfort

- Onlinetjenester: Net TV
- Firmwareopgradering: Online-firmwareopgradering, Firmwareopgradering via USB
- BD-Live (profil 2.0)
- Brugervenlig: Finger-touch-kontrolknapper
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Norsk, Tjekkisk, Græsk, Ungarsk, Rumænsk, Slovakisk

## Miljøspecifikationer

- Certificering som grønt produkt

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: CD-R (Brugervejledning), Lynhåndbog, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier
- Brugervejledning: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Portugisisk, Græsk, Svensk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Tjekkisk, Ungarsk, Slovakisk, Dansk, Norsk, Rumænsk

## Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Strømförbrug: 15 W
- Standby-strømförbrug: < 0,15 W

## Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 43 x 236 mm
- Produktvægt: 2 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 495 x 99 x 327 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,6 kg



Udgivelsesdato  
2015-08-21

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477  
EAN: 87 12581 56466 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)