

Philips
Σύστημα Home Cinema
DVD

HDMI 1080p

HTS4600



Συνδυάζεται με τη flat TV

Οι εξαιρετικές λειτουργίες σε συνδυασμό με τον εξίσου εντυπωσιακό σχεδιασμό παρέχουν μια απίστευτα έντονη και απολαυστική εμπειρία ψυχαγωγίας. Διασκεδάστε όσο δεν φαντάζεστε με αυτό το σύστημα home cinema που ταιριάζει με τη flat TV και τη διακόσμηση του σαλονιού σας.

Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές

- USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash
- Η σύνδεση MP3 πραγματοποιεί αναπαραγωγή μουσικής από φορητά media player

Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα

- Ηχείο Dolby Virtual για ρεαλιστικό surround sound
- Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες
- Ήχος surround DTS, Dolby Digital και Pro Logic II

Ταιριάζει σε κάθε χώρο και σε κάθε lifestyle

- Κομψή σχεδίαση που ταιριάζει με οποιαδήποτε Flat TV
- Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση για εγκατάσταση χωρίς προβλήματα

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Αναπαραγωγή WMV, DivX, WMA, MP3 και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής JPEG
- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για βελτιωμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Αναπαραγωγή μουσικής από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Ενσωματωμένος δέκτης FM

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ηχείο Dolby Virtual

Η τεχνολογία Dolby Virtual Speaker αποτελεί εξελιγμένη τεχνολογία ήχου, η οποία παράγει πλούσιο και εντυπωσιακό surround ήχο από ένα σύστημα δύο ηχείων. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Η αναπαραγωγή DVD ενισχύεται επεκτείνοντας το περιβάλλον 2 καναλιών. Σε συνδυασμό με επεξεργασία Dolby Pro Logic II, μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκαναλικό surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

HDMI 1080p

Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και

ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας

Το Universal Serial Bus (ενιαίος σειριακός δίαυλος) ή USB είναι ένα τυπικό πρωτόκολλο για εύκολη σύνδεση υπολογιστών, περιφερειακών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συσκευές USB υψηλής ταχύτητας διαθέτουν ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 480 Mbps - από 12 Mbps στα αρχικά USB. Με USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε τη συσκευή USB, να επιλέξετε ταινία, μουσική ή φωτογραφία και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε σχεδόν οποιοδήποτε μορμά μέσω θέλετε - WMV, DivX, MP3 ή JPEG. Μοναδική ευκολία ασυναγώνιστων δυνατοτήτων αναπαραγωγής και πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema που διαθέτετε - στην άνεση του σαλονιού σας.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra

Χάρη στην υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX στην άνεση του σπιτιού σας. Το μορμά

μέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD. Η μονάδα DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με εκπληκτικές λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους υπότιτλους, πολλές ομιλούμενες γλώσσες, πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο πρακτική μορφή αρχείου.

Σύνδεση MP3

Το MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από το φορητό σας media player στο σύστημα Home Cinema. Απλά, συνδέστε το φορητό σας MP3 player στη ενσωματωμένη υποδοχή MP3 Link και απολαύστε μουσική MP3 με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα Home Cinema της Philips. Το MP3 Link μεταφέρει τη φορητή σας μουσική στην άνεση του σαλονιού σας.

Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε οποιονδήποτε σχεδόν τύπο δίσκου θέλετε - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ή DVD+R DL. Ασυναγώνιστη ευελιξία και ευκολία αναπαραγωγής όλων των δίσκων σας σε μία συσκευή.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας (720p, 1080i/p)
- Μετατροπές D/A: 12bit, 108MHz

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Dolby Digital, DTS, Στερεοφωνικό, Ήχιο Dolby Virtual
- Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Νυκτερινή λειτουργία
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Ροκ, Συναυλία, Κλασική, Δράμα, Παιχνίδι, Λάουντζ, Σπορ
- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 180-14000 Hz
- Ισχύς (RMS): 2x75W, 150W
- Συνολική ισχύς (RMS): 300 W
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 60 dB

Ηχεία

- Τύπος υπογούφερ: Ενεργό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 6,5" υψηλής απόδοσης
- Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: Κωνικό θολοειδές τουίτερ 1", Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-20000 Hz
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 45-150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 8 ohm

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, MPEG4
- Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/-RW, USB flash drive, DVD-R/-RW
- Βελτίωση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Περιστροφή, Ζουμ

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- RDS: Όνομα σταθμού
- Αρ. προεπιλεγμένων καναλιών ήχου: 40

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος MP3, USB υψηλής ταχύτητας, Είσοδος ήχου
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Έξοδος βίντεο συνιστωσών, Διασύνδεση (σε κουτί ρεύματος), Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), 2 ψηφιακές ομοαξονικές εισοδοί, Κεραία FM

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Τηλεχειριστήριο, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο διασύνδεσης, Καλώδιο RCA σε SCART

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 230 V
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <1 W
- Κατανάλωση ρεύματος: 60 W

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 315 x 199 x 106 χιλ.
- Βάρος συσκευής (με βάση): 1,7 κ.
- Πλάτος ηχείου (με βάση): 180 χιλ.
- Ύψος ηχείου (με βάση): 199 χιλ.
- Βάθος ηχείου (με βάση): 106 χιλ.
- Βάρος ηχείου (με βάση): 1,1 κ.
- Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 202 x 300 x 380 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 5,6 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 565 x 395 x 396 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 12,7 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 40282 2
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 56,5 x 39,6 x 38,9 εκ.
- Καθαρό βάρος: 11,23 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,84 κ.
- Μικτό βάρος: 13,07 κ.
- EAN: 87 12581 40282 2
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Διαστάσεις προϊόντος

- Μήκος καλωδίου: 0 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 20 x 31,5 x 11 εκ.
- Βάρος: 2,2 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 5.0.11

12 NC: 8670 000 37883
EAN: 87 12581 40282 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com