



Philips  
Универсално  
дистанционно  
управление

7 от 10 AV устройства



SRU5170



## Настройка с меню с LCD дисплей

Работи с над 1000 модела

Можете да инсталирате по-лесно и по-бързо устройствата си с новото SRU5170!  
Комбинацията от LCD дисплей, насочваща информация и опростено ръководство за бърз старт ви гарантира, че дистанционното ви ще бъде настроено за нула време!

### Общо управление на повечето устройства и марки

- Управление на до 7 устройства, избрани измежду 10
- Лесно добавяне и обозначаване на допълнителна функционалност
- Готово за използване с апаратура на Philips

### Бърза и лесна настройка

- Опростено ръководство за бърз старт с указания
- Удобно обучение за ИЧ код от друго дистанционно
- Услуги по поддръжката от URC чрез специалния уеб сайт

### Изключително удобство

- Ергономичната форма позволява удобно управление
- Лесни за използване функции по групи
- LCD екран със задно осветление за удобство в тъмното
- Индикацията за изтощена батерия показва кога да се сменят батериите
- Включени са батерии за бързо отваряне и работа

# PHILIPS

## Акценти

### Фоново осветление на екрана

Фоновото осветление е функция, която осветява LCD екран или клавиатура, за да се използват на тъмно. Двата най-често срещани типа фонове осветление са светодиодно (LED) и електролуминисцентно (EL).

Дистанционните с фонове осветление с LED обикновено са ярки, но с неравномерен жълт или зелен цвят, докато EL панелите са равномерно осветени нюанси на синьо, бяло или зелено.

### Индикатор за изтощена батерия

За да разберете навреме кога трябва да се зарядят или сменят батериите.

### Ръководство за бърз старт

Опростеното ръководство за бърз старт ви подпомага при инсталирането на

универсалното дистанционно управление. Вместо да въвеждате 3- или 4-цифрени кодове, в дистанционното е вграден LCD екран, който ви насочва по време на инсталацията. Освен това, ръководството ви предоставя допълнителна информация към показаната на LCD екрана, за бърза инсталация.

### Функции на обучение

Функциите на обучение се отнасят за процес, чрез който дистанционното управление улавя и съхранява инфрачервени сигнали от други дистанционни управления за по-нататъшна употреба. Когато кодовете на устройство не са включени в собствената база данни, те могат винаги да се "научат" от оригиналното дистанционно управление, просто чрез посочване към него.

### "7 в 1" дистанционно за домашно развлечение

Универсалното дистанционно управление "7 в 1" ви позволява да програмирате и работите със 7 аудио- и видеоустройства почти от всички марки. Дистанционното съдържа инфрачервените кодове на всички видове устройства за домашно развлечение от почти всички марки. С това единствено дистанционно можете да заместите своята колекция от дистанционни управления с едно-единствено.

### Добавете допълнителна функционалност

Подобреният начин за добавяне и подобряване на функции улеснява и ускорява добавянето на допълнителна функционалност. Така че, вече няма да ви липсват функции.



# Спецификации

## Удобство

- Поддържани устройства: Телевизори, VCR, DVD, SAT, КАБЕЛ, CD/MD, ПРИЕМНИК, усилвател, PC
- Функции на телевизора: Програма нагоре/надолу, Сила на звука нагоре/надолу, изключване на звука, Захранване/готовност, Цифрови клавиши, AV избор, външен, Управление на менюто, Регулиране на цветовете/яркостта, Бутони за телетекст, Бързи бутони за текст, Предишната програма, Заспиване/таймер, 16:9, Ръководство, информация
- Подобрения за телетекст: бърз текст
- Функции на DVD: Бутони за движение, Управление на системното меню, Управление на дисковото меню, Цифрови клавиши
- Функции на видеокасетофона: Бутони за движение (6), ShowView, VCR plus, Управление на менюто
- Функции SAT/CBL (сателит/кабел): Цифрови клавиши, Управление на менюто, Ръководство, информация, Предпочитани, Функции за текст
- Лесно инсталиране: Автоматично търсене
- Стъпки за инсталиране: 2
- функция на бутона за копиране
- Поддръжка на езици: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- Брой на бутоните: 40
- Предварително програмиран за Philips
- Одобрения от регулаторните органи: CE маркировка
- Устойчив на пръски

## Аксесоари

- Батерия: Да, батерия R03/AAA 1,5V

## Възможности за инфрачервена връзка

- Работно разстояние: 33 фута (10 м)
- Предаващи светодиоди: 1

- Универсална база данни на ИЧ кодове
- Брой марки в базата данни: Над 1100
- Диапазон на носещата честота: 24 - 55 kHz
- Ъгъл на излъчване: 90 градус
- Научаване на IR кодове
- Честотен обхват за обучение: 20 kHz до 70 kHz и 455 kHz

## Мощност

- Живот на батерията: 12 месеца
- Брой на батериите: 2
- Тип батерия: AAA

## Външен кашон

- Количество: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
- Височина: 172 мм
- Дължина: 312 мм
- Ширина: 151 мм

## Данни за опаковката

- 12NC: 908210006488
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
- Дължина: 304 мм
- Височина: 33 мм
- Ширина: 157 мм

## Външен кашон

- Бруто тегло: 1,5 кг
- Външен кашон (Л x Ш x В): 31 x 18 x 17 см
- Нето тегло: 0,96 кг
- Тегло с опаковката: 0,54 кг

## Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 15,7 x 30,4 x 3,3 см
- Бруто тегло: 0,26 кг
- Нето тегло: 0,16 кг
- Тегло с опаковката: 0,1 кг



Дата на издаване  
2018-03-30

Версия: 4.0.8

12 NC: 8670 000 26738  
EAN: 87 12581 31326 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)