

„Philips“  
garsiakalbių sistema



DS8500



## Išskirtinė garso kokybė ir stilius

### Sužavėti garsų

Elegantiškas ir prašmatnus „Philips“ garsiakalbis, kuriame naudojama „PureDigital“ technologija, užtikrina puikų garsą iš „iPhone“ / „iPod“. Bus malonu naudoti pažangią reguliavimo sistemą su artumo jutikliu ir intuityvų nuotolinio valdymo pultelį, derantį prie garsiakalbio dizaino ir apdailos.

#### Išskirtinė garso kokybė

- „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui
- Optimalus akustinis garsas, atitinkantis garsiakalbių reikalavimus
- Tiksliai nustatyti vamzdeliai giliam ir sklandžiam žemųjų dažnių atkūrimui
- Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

#### Puiki aukščiausios klasės išvaizda

- Išlenkta galinė sienelė suteikia elegancijos ir pagerina skambėjimą
- Puikiai atrodo ir prijungus, ir neprijungus prie „iPod/iPhone“

#### Pažangus intuityvus valdymas

- Artumo daviklis fono apšvietimo valdymo panelių aktyvavimui
- Nuotolinio valdymo pultas pritaikytas prie garsiakalbio dizaino ir apdailos
- Naudodamiesi nemokama „DockStudio“ programa, galite atrasti muziką ir ją dalytis bei naudoti daug kitų funkcijų

# PHILIPS

# Specifikacijos

## „iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4

## „iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod“, „iPod mini“, „iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod Classic“, „iPod Touch“, „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod touch“ (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod“ (5-oji karta), „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod nano“ (6-oji karta)

## „iPod“ / „iPhone“ programa

- Programos pavadinimas: „DockStudio“
- Nemokamas siuntimasis iš „App store“
- Suderinamumas: „iPhone“ OS 3.0, „iPhone“ OS 4
- Įrašo perklausa: albumo/takelio navigacija, atkūrimo reguliavimas
- Garso nustatymai: 5 juostų išlyginimas, DBB, DSC-„Flat“, „Pop“, „Rock“, „Jazz“, „Classic“
- Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
- Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis, pabuskite su muzika, pabuskite su gamtos garsais, pabuskite su vaizdais
- Daugiau nei 7000 interneto radijo stočių
- Pasaulinė orų prognozė

## Garso atkūrimas

- Prijungimo atkūrimo režimai: kitas / ankstesnis takelis, groti ir sustabdyti

## Garsas

- Garso sistema: stereo

- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
- Išvesties galia: 2 x 15 W RMS

## Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai
- Garsiakalbių sustiprinimas: „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema

## Prijungimo galimybės

- Aux įvestis

## Patogumas

- Įkrovimo prietaisai: „iPhone“, „iPod“

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz

## Priedai

- Laidai / jungtys: 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, Maitinimo laidas
- Nuotolinis valdymas
- Kita: Greitos pradžios vadovas
- Garantija: Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos knygelė

## Matmenys

- Bendras svoris: 3,1 kg
- Pakuotės gylis: 158 mm
- Pakuotės aukštis: 220 mm
- Pakuotės plotis: 484 mm
- Svoris: 2,3 kg
- Pagrindinio įrenginio gylis: 139 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 158 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 421 mm

# Ypatybės

## „Pure Digital“ garsas



Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija užtikrina žymiai geresnę garso kokybę, palyginti su įprastinėmis analoginėmis garso apdorojimo technologijomis, kurios įrengiamos prijungiamuose grotuvuose, kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ / „iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinėje stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ skaitmeninę garso išvestį ir naudojant skaitmeninį apdorojimą, sukuriamas daug didesnis signalo ir triukšmo santykis. Rezultatas - neprilygstamas aiškumas ir tobulas balansas.

## Optimalus akustinis tūris

Išmanus garso dizainas – geriausias žemųjų dažnių atkūrimas. Akustinis garsas, priderintas prie kiekvieno vidutinių dažnių garsiakalbio, puikiai atitinka akustinius reikalavimus. Žemi tonai yra gilūs ir sutelkti, todėl perteikia stiprius ir sodrius žemuosius dažnius.

## Lenkta galinė sienelė geriau perteikia garsą

Aiškios linijos ir išlenktos galinės sienelės elegancija ne tik puikiai atrodo – tai sukuria ir efektyvesnę akustinę konstrukciją. Rūpestingai suprojektuotas išlenkimas padidina kolonėlės korpuso tvirtumą, sumažina vidinius rezonansus ir užtikrina tikslesnį ir natūresnį garso atkūrimą. Galėsite mėgautis tiek puikia garsiakalbių išvaizda, tiek išspūdingu garsu.

## Artumo jutiklis



Dauguma aukštos kokybės audiofilų prietaisų išjungia ekraną – kad galėtumėte mėgautis muzika, o energija yra sutelkiama garso atkūrimui. Naudodamiesi artumo daviklio funkcija, galite tuo mėgautis taip pat. Paėjus toliau, apšviesti funkciniai mygtukai automatiškai pritemsta. Kai ranka priartėja arčiau, užsidega funkciniai mygtukai, todėl be jokio vargo galite valdyti savo muziką.



Išleidimo data 2013-05-07

Versija: 10.0.8

12 NC: 8670 000 61831  
EAN: 87 12581 53611 4

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)