

Philips  
MP3-HiFi-Minisystem



FWM377

## Rippen und sofortige Wiedergabe von Musik

für einen ununterbrochenen Musikgenuss

Für einen unbegrenzten Musikgenuss bietet das FWM377 einen 3 CD-Wechsler, 30 Stunden unterbrechungsfreie Spieldauer und die Möglichkeit, all Ihre Musiktitel von CDs, Kassetten und vom Tuner direkt auf ein USB-Gerät zu rippen. Plus, Max Sound und Dynamic Bass Boost stehen für einen großartigen Klang!

### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 3-stufiger Dynamic Bass Boost für tiefe Bässe
- Incredible Surround™ für optimalen Audiogenuss

### **Grenzenloses Hörvergnügen für Ihre Lieblingsmusik**

- Rippen Sie Musik von CDs, Kassetten und vom Radio auf Ihr USB-Gerät
- 30 Std. Musikwiedergabe für MP3-CDs
- Digitale Abstimmung mit 40 Programmspeichern für noch mehr Komfort
- 3fach-CD-Wechsler für die einfache Wiedergabe von mehreren CDs
- Stereo-Kassettendeck

### **Satter Sound, den Sie hören und fühlen können**

- 240 W RMS Gesamtausgangsleistung
- 2-Way Bassreflex-Lautsprechersystem für kräftigen Sound

# PHILIPS

# Besonderheiten

## 240 W RMS Gesamtausgangsleistung



240 W RMS Gesamtausgangsleistung

## 2-Way Bassreflex-System



2-Way Bassreflex-Lautsprechersystem für kräftigen Sound

## 3fach-CD-Wechsler



Mit einem 3fach-CD-Wechsler können Sie jederzeit zwischen drei verschiedenen CDs im Gerät wählen. Dank dieser bequemen Funktion können Sie eine große Musikvielfalt genießen, ohne ständig die CD wechseln zu müssen.

## USB-Rip-All

Dank dieser intelligenten Funktion können Sie problemlos Musik von Ihrem tragbaren MP3-Player direkt auf dem Hi-Fi-System anhören.

Rippen Sie die gewünschten Musiktitel von CDs, Kassetten, vom Radio oder Line-In-Musik von Ihrem System direkt auf Ihr USB-Gerät. Speichern Sie Ihre Lieblingskassetten, und konvertieren Sie die Musiktitel ins MP3-Format – ganz ohne PC. Sie können den Timer auch so einstellen, dass das System Ihre Lieblingsradiosendung aufnimmt. Die Sendung wird dann automatisch auf Ihrem USB-Gerät aufgezeichnet.

## 30 Std. Wiedergabe für MP3-CDs



MP3 ("MPEG 1 Audio layer-3") ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung im Internet etabliert.

## MAX Sound



Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die

hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses und der Lautstärke auf Maximalwerte. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!


## 3-stufiger Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen - von Level 1 bis 3 - und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Sie können den Basspegel einstellen, der am besten zu Ihrem Stil passt. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

## Incredible Surround™

Incredible Surround ist eine Audiotechnologie von Philips, die das Klangfeld deutlich vergrößert und Sie in den Sound eintauchen lässt. Incredible Surround verwendet modernste elektronische Phasenverschiebung und mischt Sound von links und rechts, um die virtuelle Entfernung zwischen beiden Lautsprechern zu vergrößern. Dieser breitere Abstand verbessert den Stereo-Effekt ganz erheblich und erzeugt eine natürlichere Klangdimension. Incredible Surround gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne zusätzliche Lautsprecher kompletten Surround mit tieferem und breiterem Sound zu erleben.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 480-W-Musikleistung
- Verbesserung der Soundqualität: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, 3 Stufen, 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Incredible Surround
- Gesamt-Musikleistung (RMS): 240 W

## Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 2 Wege, 13,3-cm-Woofer (5,25"), 50 mm Hochtöner, Bassreflex-Lautsprechersystem
- Anzahl der Lautsprecher: 2

## Anschlüsse

- Mikrofon: Mikrofon-Buchse
- USB: USB-Host
- Aux-Eingang: Line-In
- Weitere Anschlüsse: UKW-Antenne, MW-Antenne
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung, Einfache Einrichtung (Plug&Play)
- Frequenz-Bänder: UKW, MW
- Programmspeicherplätze: 40
- RDS: Nachrichten, Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername

## Komfort

- Alarme: CD-Alarm, USB-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer
- Displaytyp: FTD
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Karaoke: Mikrofonlautstärke
- Eco Power Standby: 1 W
- Anzeige: DIM-Modus

## Leistung

- Stromversorgung: 200 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <math>\leq 1</math> W

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: UKW/MW-Antenne, Batterien für Fernbedienung, Schnellstartanleitung
- Fernbedienung: 23 Tasten mit 2 AA-Batterien
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen
- Garantiekarte: Globale Version

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 496 mm
- Gerätebreite: 265 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 14,9 kg
- Verpackungshöhe: 413 mm
- Gerätehöhe: 310 mm
- Verpackungsbreite: 640 mm
- Gerätetiefe: 384 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 204 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 273 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 310 mm

## Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Disc-Wiedergabemodi: Repeat One/Disc/Program, Shuffle-Wiedergabe, 40 Titel programmierbar
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Kassetten-Wiedergabemodi: Automatischer Stopp
- Anzahl der Kassettendecks: 1
- USB Direct-Modi: Löschen, Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Repeat, Shuffle, Stop
- Lademechanismus: 3-CD-Karussell
- Anzahl der Discs: 3

## Audioaufzeichnung

- Aufnahme-Medien: USB-Gerät, Kassette
- Verbesserung der Bandaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme
- USB-Aufnahmemodi: Sofortige Aufnahme, Programmierte Tracks, Radioprogrammliste, Einzelne Disk, Einzeller Track
- USB-Aufnahmequellen: Aux, CD, Kassette, Tuner



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.0.9

EAN: 87 12581 31765 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)