



Philips
Faro design vezeték nélk.
telefon

30 perces üzenetrögzítő
1,8"-es kijelző, fehér
háttérvilágítás
Kéz használata nélküli
kihangosítás



M7751B

A telefonálás új formája

A merész kialakítású Philips Faro a modern műalkotások szintjére emeli a vezeték nélküli telefonok formatervezését. Kifinomult vonalvezetése egyesíti a készüléket és a bázisegységen lévő másodlagos kijelzőt. Élvezze az azonnal hozzáférhető kihangosítást és az ébresztő egyszerű szundítási funkcióját.

Kifinomult design kiváló minőségű kivitelezésben

- Finoman kidolgozott, merész és szoborszerű
- A bázisegységen található másodlagos kijelző megjeleníti a hívó azonosítóját és az órát
- A kézibeszélő mindkét módon tölthető
- Kalibrált, tökéletesen integrált gombok a pontos tárcsázáshoz

Tökéletes telefonálási élmény

- Nagy kontrasztú, 4,6 cm-es (1,8"-es), fekete alapon fehér grafikus kijelző
- HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangminőség érdekében
- Azonnal hozzáférhető kihangosító egyszerű, kéz használata nélküli csevegéshez
- Könnyen hozzáférhető szundítás gomb az extra alvásidőért
- Feketelista, név nélküli hívás, csendes üzemmód, híváskorlátozás
- Akár 30 percnyi üzenetet is rögzíthet az üzenetrögzítő készülékre
- Villogó vizuális hívásjelző figyelmeztet a bejövő hívásokra
- Hallókészülékkel is használható - csökkenti a nem kívánt zajt

PHILIPS

Faro design vezeték nélk. telefon
30 perces üzenetrögzítő 1,8"-es kijelző, fehér háttérvilágítás, Kéz használata nélküli kihangosítás

Fénypontok

4,6 cm-es (1,8"-es) grafikus kijelző



A nagy kontrasztú, fekete alapon fehér színű inverz LCD kijelző egyszerű leolvashatóságot biztosít, és tökéletesen illik a Philips Faro készülék egészének karcsú kialakításához.

Merész és szoborszerű

Finoman kidolgozott, merész és szoborszerű

Kalibrált billentyűzet



A kalibrált billentyűzet lehetővé teszi, hogy tisztán érezzen minden gombnyomást, akár egy számot tárcsáz, akár egy névjegyet visz be a telefonkönyvbe. A gombok anyagának és szerkezetének részletes tanulmányozása, valamint a széles körű felhasználói tesztek eredménye a tökéletes egyensúly a nyomóerő és a billentyű reagálása között, ami így pontos tárcsázást biztosít.

Egyszerű szundítás funkció ébresztéskor

A bázisállomáson egy erre szolgáló gomb megnyomásával reagálhat az ébresztésre, és – legfeljebb 3 alkalommal – néhány perccel tovább szundíthat. Ehhez csak állítsa be az ébresztő egyszerű szundítás funkcióját, és gondoskodjon arról, hogy a kézibeszélő dokkolva legyen a bázisállomásban. A báziskijelzőn egy ikon jelzi, hogy be van állítva az ébresztő.

ECO+ mód



A Philips telefonok energiahatékonyak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása. Az ECO mód aktiválása esetén a kibocsátott sugárzás akár 60%-kal, míg a telefon töltésekor akár 95%-kal kisebb. Az ECO+ mód bekapcsolásával a sugárzás nullára csökken.

Kiterjesztett adatvédelmi beállítások

A feketelista korlátozza a megadott telefonszámokról vagy bizonyos számokkal kezdődő telefonszámokról érkező hívásokat, hogy távol tartsa Önt a kénytelen telefonhívásoktól. 4 számsort tilthat le. Mindegyik számsor 1-24 számjegyből állhat. Olyan bejövő hívás esetén, amelyik ezen számok egyikével kezdődik, vagy a 4 hívószám egyikével pontosan megegyezik, a telefon nem fog csengeni. Csendes üzemmóddal letilthatja a csengőhangokat bizonyos időszakokra, hogy élvezhesse a csendet és a nyugalmat. A híváskorlátozás funkciónak köszönhetően adott telefonszámok vagy bizonyos számjegyekkel kezdődő telefonszámok letiltásával elkerülheti, hogy azok magas telefonszámlát okozzanak.

Kényelmes töltés

A megbízhatóság és a kényelem érdekében a kézibeszélő a dokkolóegység mindkét irányában tölthető.

Hallókészülékkel is használható

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a telefont a hang felerősítése és a környezeti zaj, valamint az egyébként előforduló sustorgás, zúgás vagy sercegés csökkentése érdekében hallókészülékhez csatlakoztassák.

M7751B/FR

Azonnal hozzáférhető kihangosító



A telefon beépített hangszórója felhangosítja a hívó hangját, így úgy beszélgethet, hogy közben nem kell a kezében tartania a telefont. Így fontos hívások intézése közben más feladatokat is végezhet. Csak nyomja meg az erre szolgáló hangszóró gombot a bázisállomáson, gondoskodjon róla, hogy a kézibeszélő dokkolva legyen, és meg is kezdheti a kéz használata nélküli beszélgetést. A kézibeszélő tetején lévő, intelligens kialakítású hangszóró mindig nagyszerű hangzást biztosít kihangosítás módban.

Másodlagos kijelző a bázisegységen



A Philips Faro nagy kontrasztú, fekete alapon fehér színű kijelzője tökéletesen és stílusosan illeszkedik a bázisához. A kijelző bejövő hívás esetén a hívó azonosítóját, inaktív módban pedig az időt jeleníti meg. Bármikor választhatja a báziskijelző kikapcsolását, hogy ne zavarják a fények.

Akár 30 perc rögzítés

Mivel 30 perc rögzítési idő áll rendelkezésre az üzenetrögzítő készüléken, soha nem marad le egyetlen fontos üzenetről sem.

Vizuális hívásjelző

Az intelligens vizuális hívásjelző figyelmezteti a bejövő hívásokra. A kijelző és a billentyűzet-háttérvilágítás villogása jelzi, hogy bejövő hívása van.

Műszaki adatok

Hang

- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
- HQ-Sound
- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Hallókészülékkel is használható
- Hangprofil: MySound

Kép/Kijelző

- Háttérvilágítás: Igen
- Háttérfény színe: Fehér
- Alapkijelző mérete: 7,0 cm/2,77"
- Báziskijelző típusa: Fordított pontmátrix
- Kézibeszélő kijelzőjének mérete: 4,6 cm/1,8"
- Kézibeszélő kijelzőjének típusa: Fordított pontmátrix

Kényelem

- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Jelerősség-indikátor: 3-sávós indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávós akkumulátorikon
- Dátum / idő kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1-es gomb
- Automatikus vonalbontás
- Billentyűhang be/ki
- Híváskezelés: Hívóazonosító*, Hívásvárakoztatás*, Hívott számok, Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások
- Több kézibeszélős képesség: Max. 4
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Töltési idő: 8 óra
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Akár 250 órányi készenléti idő
- Hatótávolság: Szabadban < 300 m; beltérben < 50 m
- Billentyűzár
- Hívóblokkolás/Tiltólista*: A telefon csengésének korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
- Híváskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások korlátozása a telefonról
- Esemény értesítések: Az események státuszához
- Gombok száma: 23
- Prémium MMI: Standard
- Ébresztők: Ébresztőóra, Riasztás ismétlése (szundítás)
- Billentyűzet háttérvilágítással: Fehér
- Bázisállomás billentyűi: Kézibeszélő-kereső gomb,

ébresztő szundítás gombja, hangszóró

- Tárcsázási számjegy nagyítása
- Megvilágított billentyűzet
- Interkom – több kézibeszélő
- Testreszabás: Halk üzemmód
- Vizuális hívásjelző

Memória kapacitás

- Telefonkönyv: 100 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 20 bejegyzés
- Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken
- Többmezős telefonkönyv-bejegyzések: 3-mezős

Ökodizájn

- Eco+
- Eco mód: Automatikus és manuális

Energiaellátás

- Akkumulátor kapacitása: 550 mAh
- Akkumulátor típusa: 2 x AAA NiMH újratölthető
- Hálózati tápellátás: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
- Energiafogyasztás: < 1,4 W

Biztonság

- Átvitelitkosítás

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP

SAR érték

- Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Méret csomagolással együtt

- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Bruttó tömeg: 0,487 kg
- Nettó tömeg: 0,344 kg
- Táratömeg: 0,143 kg
- EAN: 48 95229 10712 0

üzenetrögzítő készülék

- Üzenetrögzítő készülék vezérlése: Kézibeszélőről
- Előre felvett kimenő üzenet
- Rögzítési idő mennyisége: Akár 30 perc



Kiadás dátuma
2019-12-06

Verzió: 3.0.5

12 NC: 8670 001 36736
EAN: 48 95229 10712 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com