



Philips 5000 series
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D

Wi-Fi integrado
Reproducción de 3D



BDP5600

Blu-ray en 3D y lo mejor de Internet en tu televisor

Experimenta el Blu-ray en 3D

Déjate sorprender por la nueva dimensión del Blu-ray en 3D en la experiencia cinematográfica en casa. Disfruta de la mejor conexión a Internet en el televisor, sin complicaciones y con la rapidez de Wi-Fi integrada. Además, reproduce más que nunca con DivX Plus HD.

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1
- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad

Disfruta más

- WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
- SimplyShare para conectar y transmitir multimedia de forma inalámbrica
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
- Conexión con teclado USB para explorar mejor Smart TV y navegar por Internet

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D



El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Conexión con teclado USB



La navegación por Internet resulta ahora más cómoda. Sin tener que encender el PC/MAC, podrás navegar donde quieras desde tu salón en el televisor panorámico. Solo tienes que insertar el dispositivo para teclado inalámbrico o el conector USB de un teclado con cable en el puerto USB del reproductor y utilizar el teclado QWERTY para navegar por la autopista de la información. La exploración con Smart TV también se ha hecho más sencilla, ya que con solo el mando a distancia se puede introducir las palabras utilizando los nueve botones numéricos. No es necesario llevar el portátil de aquí para allá ni dejarse la vista en la pequeña pantalla del smartphone para disfrutar de los contenidos de Internet.

WiFi-n



La red WiFi-n, también denominada IEEE 802.11n, es el nuevo estándar de red inalámbrica. Incluye muchas nuevas opciones que mejoran la calidad de la conexión inalámbrica, ofreciendo mayor velocidad y alcance en comparación con los estándares Wi-Fi anteriores. La red WiFi-n también

dispone de compatibilidad con sistemas anteriores, lo que permite que este reproductor pueda transmitir y recibir desde routers que funcionan con estándares Wi-Fi más antiguos.

Aplicación MyRemote



La aplicación MyRemote de Philips te permite usar el iPhone o iPod touch, o el smartphone Android como un control remoto para controlar los productos de red AV inalámbricos de Philips. Esta aplicación reconoce automáticamente el reproductor de Blu-ray*, el sistema de cine en casa o el sistema de audio Streamium de Philips conectado a la misma red Wi-Fi, proporcionándote así un control total e instantáneo de los dispositivos desde cualquier parte de la casa. Y si dispones de más de un sistema de red AV de Philips, esta aplicación te permitirá controlar cada uno de manera independiente. Esta aplicación gratuita ha sido creada exclusivamente por Philips.

USB 2.0

El bus serie universal o USB es un estándar del sector que permite una fácil conexión de alta velocidad de los periféricos a los ordenadores, y aparatos electrónicos de consumo y productos portátiles. El USB 2.0 proporciona un funcionamiento mejor y más rápido, hasta 40 veces más rápido que el USB 1.0 y con una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps desde los primeros 12 Mbps. Cuando se conecta, todo se configura automáticamente. Con USB 2.0, simplemente conecta los dispositivos portátiles USB o unidades de disco duro, selecciona la película, música o fotografías y reproducélas.



Especificaciones

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Cable de alimentación, Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual de usuario

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Mejoras de vídeo: Deep Color, Escaneado progresivo, Realce visual, x.v.Color

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
- Conexiones traseras: Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI, USB 2.0, Entrada I/D de audio analógico
- Smart TV Plus: Aplicación MyRemote, SimplyShare

Cómodas funciones

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección infantil: Clasificación parental
- Fácil de usar: Reinicio rápido, Aplicación MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Conexión de mando a distancia
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés,

Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Pulido, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Español, Sueco, Turco, Griego, Húngaro

Dimensiones

- Producto (ancho x alto x profundo): 435 x 38 x 213 mm
- Peso del producto: 1,82 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 495 x 87 x 300 mm
- Peso incluido embalaje: 2,26 kg

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia

- Consumo de energía: 20 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo en espera: 0,3 W

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Gama dinámica (1 kHz): =90 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz): = |0,2|dB (máx./mín. 2 ch, DVD) Hz Hz
- Relación señal / ruido: = 100 dB
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio

Caja exterior

- EAN: 87 12581 67432 8
- Peso bruto: 1,65 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso neto: 1,25 kg
- Unidades por caja: 1
- Peso tara: 0,4 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Peso bruto: 1,65 kg
- Peso neto: 1,25 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,4 kg
- Tipo de colocación: Horizontal

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Peso: 1,08 kg



Fecha de emisión
2016-09-20

Versión: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366
EAN: 08 71258 16743 28

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com