



Philips Pronto
Kontrollpanel för
hemmabio

Pronto

TSU9300

Utformad av installatörer, tillverkad av Philips

Ultratunn med en fantastisk 7,1 cm (2,8") QVGA-pekskärm i färg – Pronto TSU9300 är en hybrid med alla funktioner du kan tänka dig. Den smälter in i praktiskt taget alla moderna inredningar med sin designerlook, geometriska aluminiumformer och blanka finish i svart.

En känsla av elegans

- 2,8 tums QVGA LCD-pekskärm med hög upplösning och suverän kontrast
- Ergonomisk design för användning med en hand
- Den senaste designen med slät skärmmontering

Personlig bekvämlighet

- Ett användargränssnitt som passar din smak och dina preferenser
- Styr flera enheter med en enda knapptryckning
- Styr dold utrustning och enheter i andra rum

Musik, humör och stämning

- Musikerserverkontroll med intuitiv manöverridknapp
- Förkonfigurerad belysningskontroll (Lutron RadioRa)
- Öppna digitala filer från en dator med Windows MCE

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (tum): 2,8 tum
- Antal färger: 65 536
- Upplösning: 320 x 240 bildpunkter
- Displayskärmtyper: LCD TFT
- Pekskärm

Anslutningar

- Anslutning: Mini USB
- Effekt: 100–240 V, 50/60 Hz
- Inbyggd trådlös teknik: 802.11g
- Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars WEP
- Nätverksläge: DHCP, Fast IP
- USB: USB 2.0

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Flerspråksstöd: Engelska, spanska, franska, tyska, nederländska
- Klocka med kalender
- Vagga/dockningsstation
- Markör
- Mottagningsensor
- Ratt

Tillbehör

- AC/DC-adapter
- CD-ROM
- Dockningsstation
- Utskriven bruksanvisning
- USB-kabel

Systemkrav

- Härddiskutrymme: 250 MB ledigt
- PC OS: Windows XP, Vista
- CD-enhet
- RAM-minne: 256 MB ledigt
- USB: Ledig USB-port

Effekt

- Batterikapacitet: 1 700 mAh
- Laddningstid: Upp till 3,5 tim
- Batterityp: Litiumbatteri
- Avstängningsknapp

Anpassning

- Hela skärmen konfigureringsbar
- Alpha-belysning
- Makron: Upp till 250 steg
- Databas: Konfigurerbar personlig databas, Modellnummerbaserad databas

Systemspecifikationer

- CPU: 32-bitars RISC från Freescale
- CPU-hastighet: 266 MHz
- RAM-storlek: 64 MB

IR-kapacitet

- Arbetsavstånd: 12 m
- Inlärning av IR-koder
- Lysdioder för överföring: 5
- Databas för generella IR-koder
- Antal fabrikat i databasen: Mer än 3 000

RF-kapacitet

- Frekvens (GHz): 2,4
- WiFi-baserad

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 45258 2
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bruttovikt: 1 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 35,5 x 21,6 x 10 cm
- Nettovikt: 0,604 kg
- Taravikt: 0,396 kg

Förpackningens mått

- EAN: 87 12581 45258 2
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Förpackningens mått (B x H x D): 21,6 x 35,5 x 10 cm
- Bruttovikt: 1 kg
- Nettovikt: 0,604 kg
- Taravikt: 0,396 kg

Produktstorlek

- Vikt: 0,285 kg
- Produktens mått (B x H x D): 10 x 15,7 x 3,4 cm

Funktioner

Anpassningsbart användargränssnitt

Användargränssnittet kan utformas så att det avspeglar användarens smak och preferenser. Endast de enheter och knappar som används visas då på pekskärmen. Användaren kan även välja grafisk utformning (bakgrunder, ikoner, knappar och färger).

Ytmonterad skärm

Ytmontering innebär att skärmen inte längre är nedsänkt, utan istället är i nivå med höljet.

Musikserverkontroll

Användaren kan kontrollera sin musikserver, t.ex. Escient Fireball, snabbt och enkelt. Musikserverns användargränssnitt är inbyggt i fjärrkontrollen. Det gör det enklare att lyssna på musik utan en TV, vilket normalt krävs för att kunna visa en musikservers användargränssnitt. I kombination med ett ergonomisk tumhjul på fjärrkontrollen möjliggör detta val av spår och spellistor, samtidigt som TV-skärmen kan användas till annat.

Belysningskontroll

Förkonfigurerad belysningskontroll med komplett användargränssnitt på skärmen för kontroll av belysning, stämning och separata dimmer. Tack vare information på skärmen om hela husets belysning vet användaren om ljuset är på eller av.

MCE-datorfunktioner

Via tredjepartsprogramvara kan du få tillgång till Windows MCE-funktioner Pronto-kontrollpanelen. Det innebär att du kan öppna digitala filer från din Windows MCE-dator via kontrollpanelen.

Enknappsfunktioner

Med enknappsfunktionerna kan du utföra flera kommandon genom att bara trycka på en enda knapp via ett makro. Makrot kombinerar en rad förprogrammerade kommandon i en enda knapp. Du behöver därför bara trycka på en knapp för att utföra en rad olika funktioner.

Utökad kontroll

Det finns en serie räckviddsförlängare, både med och utan sladdar, som utökar fjärrkontrollens räckvidd. Det innebär att användaren kan styra utrustning som finns i skåp eller i andra rum med en enda kontrollenhet.



Publiceringsdatum
2013-01-27

Version: 2.1.10

12 NC: 8670 000 47847
EAN: 87 12581 45258 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com