

Philips
Microsistem Hi-Fi

MP3/WMA

MCM720



Muzică în format digital cu USB Direct beneficiind de un stil sofisticat și un sunet de calitate

Proiectat special pentru cei care apreciază cele mai recente inovații stilistice și tehnologice, acest sistem inspiră finețe și calitate. Cu funcția USB Direct, puteți reda și controla din telecomandă fișierele MP3/WMA de pe dispozitivul portabil.

Plăcerea neîngrădită a ascultării

- Savurați muzica în format MP3 sau WMA din dispozitivele dvs. USB portabile
- Redare muzică MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Pentru o experiență audio mai bogată

- Incredible Surround™ pentru o experiență audio de excepție
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost, pentru un bas dramatic, mai profund
- 2x50 W RMS și 2x100 W putere muzicală

Începeți ziua cum doriți

- Timer cu funcție sleep și de trezire
- Tunerul digital are 40 de presetări, pentru confort suplimentar
- Casetofon deck Logic

Sunet de calitate și aspect rafinat

- Boxe elegante, cu finisare de lemn



PHILIPS

Specificații tehnice

Sunet

- **Putere de ieșire:** Putere muzicală de 2x100 W
- **Putere de ieșire (RMS):** 2 x 50 W
- **Caracteristici superioare sunet:** Incredible Surround, 4 moduri de control a sunetului, Dynamic Bass Boost

Boxe

- **Difuzor principal:** 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, Woofer de 4", Tweeter piezo, Grile pt. boxe detașabile

Redare audio

- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Moduri redare disc:** 20 de piese programabile, Repetare piesă/tot/program, Redare aleatorie
- **Tip încărcător:** Tabel de pagini
- **Tehnologie Cassette Deck:** Logic
- **Moduri redare casetă:** Control electronic viteză, Oprire automată completă, Contor pentru casetă
- Acceptă etichetă ID3

Înregistrare audio

- **Înregistrare media:** Casetă
- **Caracteristici înregistrare:** Înreg. sincroniz. de pe CD, Timer pt. înreg. prin tuner, Nivel automat înregistrare

Tuner/Recepție/Transmisie

- **Mărci de tunere:** FM Stereo, MW

- Reglare automată digitală
- **RDS:** Nume post de radio, Radio Text, Reglare ceas prin RDS
- **Setări prestabilite stație:** 40
- **Caracteristici superioare tuner:** Memorare automată

Conectivitate

- **Intrare AUX:** Intrare linie-in
- **Căști:** 3.5 mm
- **Alte conexiuni:** Antenă FM, Antenă MW
- **USB:** Port USB

Confort

- **Alarmer:** Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă casetă, Timer Sleep
- **Ceas:** Pe afișajul principal
- **Consum în regim Standby:** 1 W
- **Tip ecran:** Afișaj VFD

Accesorii

- **Accesorii incluse:** Antenă FM/MW
- **Telecomandă:** 21 de taste

Dimensiuni

- **Dimensiuni set (L x Î x A):** 175 x 252 x 305 mm
- **Dimensiuni boxă principală (L x Î x A):** 170 x 252 x 214 mm
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 528 x 351 x 400 mm
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 10,8 kg

Caracteristici principale produs

Redare muzică prin USB Direct

Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dvs. stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

Incredible Surround™

Incredible Surround este o tehnologie audio de la Philips care mărește considerabil câmpul sonor și oferă o experiență audio incredibilă. Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible Surround combină sunetele canalelor din stânga și dreapta, mărinând virtual distanța dintre cele două difuzoare. Cu cât distanța este mai mare, cu atât se îmbunătățește efectul stereo, creând o dimensiune a sunetului mult mai naturală. Prin Incredible Surround, veți cunoaște sunetul surround total, profund și amplu, fără să folosiți difuzoare suplimentare.

Control digital pt. sunet

Tehnologia Digital Sound Control vă permite să selectați niveluri presetate de redare a anumitor benzi de frecvențe, în funcție de stilul muzicii. Puteți alege între mai multe moduri: Optim, Jazz, Rock, Tehno, Pop sau Clasic. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dvs. să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Data lansării 2006-05-09

Versiune: 3.0

12 NC: 9073 100 13092
EAN: 87 10895 93816 7

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.
www.philips.com

* Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.