



Philips  
Casque TV sans fil

Casque TV sans fil  
Clé Bluetooth®  
Faible latence  
18 heures d'autonomie



TAH6206BK

## Un excellent son. De la télévision aux vidéoconférences.

Des révélations à voix basse. Des poursuites de voitures. Des vidéoconférences limpides. Que vous vous détendiez devant votre série télé favorite ou que vous soyez en télétravail, vous entendrez parfaitement grâce à ce casque TV circum-aural sans fil. Le son est clair et sans latence.

### Entendez tout

- Chaque film, chaque série. Écoutez sans déranger les autres.
- Port circum-aural. Excellente isolation phonique passive.
- Synchronisation parfaite des dialogues. Clé Bluetooth® de faible latence.
- Un son clair avec d'excellentes basses. Haut-parleurs de 40 mm en néodyme.

### Facile à utiliser

- Installation en quelques secondes
- Fonctionne avec n'importe quel téléviseur équipé d'une sortie casque et d'une prise USB.

### Confort d'écoute prolongé

- Léger et confortable
- 18 heures d'autonomie par charge complète\*
- Temps de charge de 2 h. Une charge de 15 min pour 1 heure supplémentaire.

# PHILIPS

## Points forts

### Un son toujours clair



Les haut-parleurs de 40 mm parfaitement réglés diffusent un magnifique son clair aux basses profondes, idéal pour tous vos contenus. Les grandes coques circum-aurales offrent une excellente isolation phonique passive. Vous ne manquez pas une ligne de dialogue, et vous ne dérangez pas les autres.

### Clé Bluetooth®



La connexion Bluetooth® ultra-stable de faible latence évite les problèmes de synchronisation qui peuvent survenir lorsque vous regardez la télévision avec un casque sans fil. Les effets sonores et les dialogues sont en accord parfait avec l'action à l'écran. Lors de la première utilisation, il vous suffit d'appuyer sur la clé pour procéder à l'appairage.

### Léger et confortable



Léger et très confortable, ce modèle est idéal pour passer la soirée à regarder des séries sans gêner les voisins ! Son arceau et ses coques douces rembourrées sont réglables, ce qui vous permet de l'adapter parfaitement à votre morphologie.

### Installation en quelques secondes



Il vous suffit de brancher le câble de 3,5 mm fourni sur la sortie casque de votre téléviseur et de connecter le dongle à l'autre extrémité du câble. Ensuite, branchez le dongle sur la prise USB du téléviseur. Pour vous connecter à votre PC, branchez le dongle sur la prise USB et sélectionnez la configuration audio adaptée.

### Autonomie de 18 heures\*

Grâce aux 18 heures d'autonomie, vous ne manquerez jamais une seconde d'action. Une charge complète prend 2 heures grâce au câble USB-C inclus. Si vous constatez que votre niveau de charge est faible, une charge rapide de 15 minutes vous offre une heure supplémentaire. Parfait pour regarder un épisode de plus !

### Temps de charge de 2 h

Temps de charge de 2 h. Une charge de 15 min pour 1 heure supplémentaire.

### Un son clair avec d'excellentes basses

Un son clair avec d'excellentes basses. Haut-parleurs de 40 mm en néodyme.

### Port circum-aural

Port circum-aural. Excellente isolation phonique passive.

### Fonctionne avec n'importe quel téléviseur

Fonctionne avec n'importe quel téléviseur équipé d'une sortie casque et d'une prise USB.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Impédance: 24 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 118 dB (1 KHz)
- Type de haut-parleur: Dynamique

## Connectivité

- Version Bluetooth®: 5.1
- Sans fil
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Cordon amovible
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Connexion multipoint
- Codec pris en charge: SBC
- Type de transmission sans fil: Bluetooth®

## Carton externe

- Longueur: 32.5 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 26 cm
- Poids brut: 2.271 kg
- Hauteur: 32.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11774 4
- Poids net: 0.819 kg
- Poids à vide: 1.452 kg

## Pratique

- Coupure auto. de l'alimentation
- Réglage du volume
- Type de commande: Bouton

## Alimentation

- Rechargeable
- Nombre de piles: 1 pièce
- Autonomie en lecture: 18 heure(s)
- Auton. conv.: 20 h\*
- Temps de charge: 2 heure(s)
- Temps de charge rapide: 15 mins for 1 hr
- Poids de la batterie (total): 13.5 g
- Capacité de la batterie (casque): 750 mAh
- Autonomie de la batterie en mode veille: 150 hr
- Type de batterie (casque): Lithium-ion (intégré)

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 31.3 cm
- Type d'emballage: Boîte
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Largeur: 24 cm
- Profondeur: 10 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 11774 7
- Poids brut: 0.607 kg
- Poids net: 0.273 kg
- Poids à vide: 0.334 kg

## Dimensions du produit

- Hauteur: 20 cm
- Largeur: 19 cm
- Profondeur: 8 cm
- Poids: 0.205 kg

## Accessoires

- Autres: Coussin supplémentaire, 2 pièces
- Câble audio: Câble stéréo 3,5 mm, L = 1,5 m
- Guide de démarrage rapide
- Câble de recharge: Câble USB-C, 500 mm
- Adaptateurs inclus: Dongle USB

## Design

- Couleur: Noire
- Style de port: Arceau
- Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique
- Ajustement auriculaire: Circum-aural
- Type de coque: Arrière fermé

## Télécommunication

- Micro pour les appels: 1 mic

## UPC

- UPC: 8 40063 20196 5

## Assistant vocal

- Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
- Activation de l'assistant vocal: Manuel
- Prise en charge d'assistant vocal



Date de publication  
2024-05-03

Version: 8.0.5

EAN: 48 95229 11774 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.