

Philips
Lecteur de DVD portable

Écran ACL de 17,8 cm (7")
Double lecteur de DVD

PD7016



Doublez votre plaisir sur la route avec deux lecteurs DVD

Profitez de vos films et de votre musique en voiture! Le PD7016 de Philips est doté de deux lecteurs DVD avec écran de 17,8 cm (7") pour permettre aux passagers de se détendre en profitant de leurs films, de leurs photos ou de leur musique sur la route. La trousse de montage facilite et accélère l'installation.

Emportez vos films, musiques et photos lors de vos déplacements

- Compatible DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW
- Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo

Touches supplémentaires pour une utilisation plus simple

- Adaptateur pour voiture et sangle de montage inclus
- Connexion par un seul câble pour une installation rapide dans la voiture
- Reprise précise en cas de perte d'alimentation

Qualité audio et vidéo exceptionnelle pour une expérience intense

- Écran couleur LCD TFT 17,8 cm (7") au format écran large 16/9
- Enceintes stéréo intégrées
- Regardez des films séparément ou un même film sur les deux écrans

PHILIPS

Caractéristiques

Écran couleur LCD TFT 16/9 18 cm/7"



L'écran LCD couleur donne vie à vos images. Il affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité et diffuse vos films et musiques préférés en reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature. Le format 16/9 (écran large) est le plus répandu pour la télévision numérique (définition standard ou haute définition). Un format 16/9 natif garantit un affichage de vidéos sans barres au-dessus et en dessous de l'image, et permet d'éviter la perte de qualité entraînée par le redimensionnement de l'image pour l'adapter à un format d'écran différent.

Enceintes stéréo intégrées



Les enceintes stéréo vous offrent une qualité sonore d'exception et une liberté totale d'écoute. Profitez de votre musique à tout moment et en tous lieux avec les enceintes stéréo intégrées. Il vous suffit pour cela de débrancher le casque, tout simplement.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Le lecteur DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, et CD peuvent être lus avec ce lecteur DVD. DVD+/-R est une abréviation désignant un lecteur DVD capable de lire les deux formats courants de DVD inscriptibles. De la même manière, DVD+/-RW désigne la prise en charge des deux formats courants de disques réinscriptibles.

Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW



Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.

Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo



Affichez vos photos JPEG enregistrées sur un CD et découvrez le plaisir de partager vos souvenirs avec vos proches à tout moment.

Connexion par un seul câble

Un seul câble est nécessaire pour connecter ensemble les deux lecteurs DVD portatifs de Philips. Aucun câble supplémentaire n'est requis, aucun encombrement n'est créé et l'installation ne prend que quelques secondes.

Regardez des films séparément

Le double lecteur pour voiture vous permet de regarder des films séparément sur chacun des lecteurs DVD portatifs. Vous pouvez également relier ensemble les lecteurs; en appuyant sur la touche de commutation de signal, les passagers des sièges avant et arrière peuvent regarder le même film simultanément sur les écrans des deux lecteurs.


Adaptateur pour voiture et sangle de montage



Le lecteur inclut des accessoires pour la voiture pratiques pour améliorer votre expérience de divertissement sur la route. Grâce à l'adaptateur pour voiture, vous pouvez alimenter le lecteur de DVD portatif au moyen de l'allume-cigare. La sangle de montage vous permet de fixer le lecteur à un appuie-tête pour un passager. Il n'a jamais été aussi simple d'installer un lecteur portatif!

Reprise à la mise sous tension

Le lecteur de DVD vidéo se souvient de l'endroit précis où vous avez arrêté la lecture, que vous l'ayez éteint vous-même ou que l'alimentation ait été coupée de façon imprévue. Tant que vous n'avez pas changé de disque, le lecteur est en mesure de reprendre la lecture au bon endroit lorsque vous le rallumez, ce qui vous évite bien des désagréments.



Spécifications

Son

- Puissance de sortie: 250 mW eff. (H-P)
- Puissance de sortie (RMS): 5 mW eff. (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: >80 dB (sortie de ligne), >76 dB (écouteurs), >62 dB (haut-parleurs intégrés)

Connectivité

- Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V, 0,8 A
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo de 3,5 mm

Carton externe

- Longueur: 39,5 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Longueur: 15,6 pouces
- Largeur: 25,6 cm
- Poids brut: 6,29 kg
- Hauteur: 24 cm
- Largeur: 10,1 pouces
- Hauteur: 9,4 pouces
- Poids net: 4,98 kg
- Poids brut: 13,867 lb
- Poids net: 10,979 lb
- Poids à vide: 1,31 kg
- Poids à vide: 2,888 lb

Pratique

- Résistant aux chocs

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 22 cm
- Type d'emballage: emballage vide
- Type d'installation en rayon: emballage vide
- Largeur: 24 cm
- Profondeur: 12,5 cm
- Hauteur: 8,7 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 9,4 pouces
- Poids brut: 1,95 kg
- Profondeur: 4,9 pouces
- Poids net: 1,66 kg
- Poids brut: 4,299 lb
- Poids net: 3,660 lb
- Poids à vide: 0,29 kg

- Poids à vide: 0,639 lb
- UPC: 6 09585 18935 5

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 9 V, 0,8 A (110-240 v, 50/60 Hz)
- Mode d'emploi: Langues multiples
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare 12 V c. c.
- Kit de fixation voiture intelligent: 2 sangles de montage

Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 72 millimètre
- Profondeur du produit: 153 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 295 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 360 millimètre
- Profondeur du carton principal: 370 millimètre
- Poids du carton principal: 7.39 kg
- Hauteur du carton principal: 305 millimètre
- Largeur du produit: 199 millimètre
- Largeur du carton principal: 230 millimètre
- Hauteur du produit: 38 millimètre
- Poids du produit: 1,2 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Débit binaire MP3: 32-320 kbps
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 7 pouces
- Diagonale d'écran (cm): 18 cm
- Type d'écran: LCD TFT
- Résolution: 480 x 234 mm (L x H) x3 (RVB)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modes de lecture des disques: Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répéter, Zoom, Lecture aléatoire, Reprise de lecture après arrêt
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.1.5

UPC: 6 09585 18935 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com