



Philips
Radio original

Bluetooth®

DAB+, FM
Port USB pentru încărcare
20W



ORT7500



Radioul original

Amintește-ți de timpurile bune cu acest radio Original. Farmecul anilor '50 împrumutat de la designul radioului Philips din 1955 se combină cu performanța audio extraordinară, oferind un bas puternic și o claritate impecabilă a recepției radio DAB+ și FM, precum și transfer de muzică wireless de pe orice dispozitive mobile prin Bluetooth.

Savurați libertatea cu tehnologia wireless Bluetooth®

- Redați muzică de pe PC sau telefonul mobil prin tehnologia Bluetooth

Experiență radio de înaltă fidelitate

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Compatibilitate DAB+ și FM pentru o experiență radio completă
- Reglare digitală cu 30 de presetări pentru mai mult confort
- Sistem audio stereo de înaltă calitate

Ușor de utilizat

- Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiții de iluminare redusă
- Afișaj pentru ceas integrat
- Sincronizarea automată a orei vă asigură ora exactă fără dificultate
- Încărcare USB
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Design retro contemporan

- Reinterpretare contemporană a designului de referință Philetta

PHILIPS

Radio original
Bluetooth® DAB+, FM, Port USB pentru încărcare, 20W

Repere

Tehnologie wireless Bluetooth



Redați muzică de pe PC sau telefonul mobil prin tehnologia Bluetooth

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Compatibilitate DAB+ și FM

Compatibilitate DAB+ și FM pentru o experiență radio completă

Reglare digitală cu 30 de presetări

Radioul digital oferă opțiuni muzicale suplimentare colecției de muzică pe sistemul audio Philips. Recepționați postul pe care doriți să îl presetati, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de

radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

Încărcare USB

Portul de încărcare USB îți permite să-ți încarci dispozitivele mobile, cum ar fi smartphone-urile, iPhone, iPad

Sincronizare automată a orei



Cu funcția de setare automată a orei din radioul dvs. cu ceas, nu trebuie să setați niciodată ora. Ceasul se sincronizează automat cu semnalele radio, chiar și atunci când este oprit. Atunci când este nevoie să fie reglat, ceasul se actualizează singur într-o perioadă de un minut și face sincronizări de rutină cu semnalele radio pentru a asigura ora exactă în permanență. Din momentul în care scoateți radioul cu ceas din cutia lui până în momentul în care are loc o pană de curent, vă puteți baza pe faptul că produsul dvs. Philips vă indică ora exactă, fără nicio dificultate și cu fiabilitate.

Ecran LCD mare cu fundal iluminat



Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și utilizare facile în condiții de lumină scăzută și oferă informații clare imediat.

Afișaj pentru ceas integrat

Afișaj pentru ceas integrat

ORT7500/10

Design de referință Philetta



Inspirat de radioul original din 1955 - Acest radio original duce mai departe elementele clasice ale radioului Philips legendar din 1955, cunoscut și ca Philetta 254. La momentul apariției, acest radio compact uimea audiența prin simplitatea designului, sunetul puternic și claritatea recepției. Experiența radioului Philips datează din 1927. De-a lungul anilor numeroase modele au devenit radiouri de referință renumite sau obiecte de colecție.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.



DIGITALRADIO



Specificații

Tehnologia wireless Bluetooth®

- Versiune: BT 2.1
- Profile: A2DP, AVRCP

Ceas

- Tip: Digital
- Formatul orei: 12 H, 24 ore

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: DAB (Banda III), FM
- DAB: smart scan, meniu, afișare informații
- Gamă de frecvențe DAB: 174,9 - 239,2 MHz
- Gamă de frecvențe FM: 87,5 - 108 MHz
- Nr. posturi presetate: 30 (DAB), 30 (FM)
- Reglare automată digitală

Confort

- Tip ecran: LCD

Sunet

- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: rotativ (digital)

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Bluetooth
- Intrare audio (3,5 mm)
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)

Încărcare USB

- Da
- 5 V, 1 A

Alimentare

- Tip alimentare: Intrare CA
- Putere de intrare c.a.: 100-240V, 50/60 Hz

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 325 x 175 x 167 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 390 x 250 x 247

Accesorii

- Cablu de alimentare CA (VDE și Marea Britanie)
- Cablu de intrare auxiliară
- Ghid de inițiere rapidă
- Garanție: Certificat de garanție



Data apariției 2015-05-25

Versiune: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228
EAN: 08 71258 16917 83

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com