

Philips
DVD-Player

DivX

DVP762



Ihr Zugang zu grenzenloser digitaler Unterhaltung

Digitale Fotos schnell vom DVD-Player abrufen und auf dem Fernseher ansehen, ganz ohne PC oder teure Adapter! Genießen Sie Ihre kostbaren Fotos, Filme und Musikaufnahmen gemeinsam mit Ihrer Familie und Freunden gemütlich im Wohnzimmer.

Ihre mobilen Inhalte zu Hause

- Media Slot zum Anzeigen von Bildern auf dem Fernseher
- Drehen und erneut speichern

Hervorragende Sound- und Bildqualität

- 3:2 Pulldown zur Vermeidung von Artefakten beim Ansehen von Filmen
- 4x Video Upsampling für verbesserte Bildqualität
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klangausgabe

Spielt die meisten Disc-/Speicherkartenformate

- Filme: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, MP3-Dateien auf Speicherkarten
- Picture CD (JPEG) mit Musik (MP3), JPEGs auf Speicherkarten

PHILIPS

Technische Daten

Bild/Display

- **Bildformat:** 4:3, 16:9
- **Bild-Verbesserung:** Progressive Scan, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Smart Picture-Einstellung
- **D/A-Konverter:** 12 Bit, 108 MHz

Sound

- **Übersprechen (1 kHz):** 105 dB
- **D/A-Konverter:** 192 kHz/24 bit
- **Verzerrung und Rauschen (1 kHz):** 90 dB
- **Dynamikumfang (1 kHz):** 100 dB
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** 105
- **Soundsystem:** Dolby Digital

Video-Wiedergabe

- **Komprimierungs-Formate:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Wiedergabemedien:** CD, DVD+RW, DVD+R, SVCD, Video CD, CD-R/CD-RW, DVD-RW (Videomodus), DVD-R
- **DVD-Region:** 2
- **Video-Wiedergabesystem:** NTSC, PAL

Audio-Wiedergabe

- **Komprimierungs-Format:** MP3, PCM
- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **MP3-Bit-Raten:** 96 bis 256 kbit/s

Standbild-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** Picture CD
- **Bildkomprimierungs-Format:** JPEG
- **Bild-Verbesserung:** Drehen, Zoom
- **Bilddrehung:** 90-Grad-Schritte
- **Diaschau:** mit Musik (MP3)

Multimedia-Anwendungen

- **Speicherkarten-Zugang:** Mehrfachsteckplatz

- **Arten von Speicherkarten:** Compact Flash Typ I, Memory Stick, MultiMedia-Karte (MCC), Secure Digital (SD)-Karte, Smart Media-Karte
- **Wiedergabeformate:** DivX, JPEG-Standbilder, MP3, MPEG4

Anschlussmöglichkeiten

- **Weitere Anschlüsse:** Progressive Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (CVBS), S-Video-Ausgang, Analoger L/R Audio-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Optischer Digital-Ausgang, Scart

Komfort

- **Kinderschutz:** Kindersicherung
- **Bildschirmdisplay (OSD) Sprachen:** Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch
- **Fernbedienungstyp:** 3 139 248 72071

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** Scart-Kabel
- **Batterien:** 2 x AA
- **Garantiekarte**

Abmessungen

- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 555 x 86 x 406 mm
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 3,8 kg
- **Abmessungen Gerät (B x H x T):** 435 x 46 x 310 mm
- **Gerätgewicht:** 2,7 kg

Leistung

- **Stromversorgung:** 110 bis 240 V
- **Standby-Stromverbrauch:** 0,2 W
- **Stromverbrauch:** <14 W W

Grün-Spezifikationen

- Green Flagship

Wichtige Produktinfos

Media Slot

Der Media Slot ist eine unkomplizierte Kartenlösung, die Ihnen über einen PCMCIA-Adapter sofortigen Zugriff auf digitale Bilder von verschiedenen Speicherkartenformaten wie Compact Flash, Memory Stick, SD Card und MultiMedia Card bietet.

Drehen und erneut speichern

(nicht bekannt)

3:2-Pulldown

3:2 Pulldown dient zur Vermeidung unerwünschter Artefakte beim Ansehen von Filmen. Dadurch können Sie sich einen Film ohne jegliche Störungen ansehen, ganz so, wie es sein sollte.

Video Upsampling

Dank der Video Upsampling-Technologie wird die Verzerrung reduziert und die Bildqualität deutlich verbessert. Die Erhöhung der Videoverarbeitung auf 54 oder sogar 108 MHz ist de facto gleichbedeutend mit der Umwandlung des Videosignals auf das 8:8:8* (54 MHz)- oder das 16:16:16 (108 MHz)-Format, das eine etwa vier- bis achtfach höhere horizontale Auflösungsbandbreite als das Standard-DVD-Format aufweist. Diese Verarbeitung reduziert die für MPEG typische "Moskitonetz"-Verzerrung ganz erheblich und sorgt so für ein hochwertiges und verzerrungsfreies Bild.

192 kHz/24 Bit Audio-DAC

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

Multi-Format-Filme -DivX, MP4

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

Speicherkarte f. mehr. Musikformate

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, die meisten Discs und auf Speicherkarten (Compact Flash Typ I, SD-Karten, Multimedia-Karten, Memory Sticks, SmartMedia) gespeicherten MP3-Musikdaten abzuspielen und garantiert so höchste Kompatibilität für herausragenden Musikgenuss.

Speicherkarte f. versch. Bildformate

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, die meisten Discs und auf Speicherkarten (Compact Flash Typ I, SD-Karten, Multimedia-Karten, Memory Sticks, SmartMedia) gespeicherten MP3-Musikdaten abzuspielen und garantiert so höchste Kompatibilität für herausragenden Multimedienuss.



Ausstellungsdatum
2006-08-24

Version: 7.0

12 NC: 8622 810 11584
EAN: 87 10895 79922 5

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
www.philips.com