

Philips
Digitalmottagare

med DVD-uppspelning

DTP4800



Uppspelning av både digital-TV och DVD

med HDMI 1080p-upplösning

ej bekräftat

Gör ljud och bild levande

- Digital mottagning för sensationell ljud- och bildkvalitet
- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

Lättanvänd

- Inbyggd digital mottagare för mottagning av DVB-T-radio och -TV
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Skapa MP3 med en knapptryckning direkt från CD-skivor på USB-kort

Spela upp all film och musik

- DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
- Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Anslut och njut av fler källor

- USB Media Link för uppspelning av media från USB-flashenheter

PHILIPS

Funktioner

USB Media Link?

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Om du har USB Media Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, foto eller musik och sätta igång.

Inbyggd digital mottagare

Inbyggd digital mottagare för mottagning av DVB-T-radio och -TV

HDMI 1080p



Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva

standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

Multimedie-DivX

Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Skapa MP3 med en knapptryckning



Konvertera dina favorit-CD-skivor till MP3-filer med hjälp av din Philips-produkt och lagra dem direkt i minnet eller på en bärbar mediaspelare via en USB-kabel. Nu kan du på ett enkelt sätt skapa MP3-filer hemma i vardagsrummet – utan dator och samtidigt som du spelar CD-skivan.



Specifikationer

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, Flerkanals-MPEG2, PCM, WMA
- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB
- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Digital koaxialutgång, SCART, Komponentvideoutgång, progressiv, Kompositvideoutgång (CVBS), HDMI-utgång

Bekvämlighet

- OSD-språk (On-screen Display): Nederländska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Tjeckiska

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Ljud-/videokabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):
360 x 39 x 209 mm
- Förpackningens mått (B x H x D):
400 x 80 x 282 mm

Multimedietillämpningar

- Uppspelningsformat: DivX, JPEG-stillbilder, MP3
- Multimedieanslutningar: USB-minnesenhet

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 10 bitar, 54 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Videouppsampling

Effekt

- Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning: < 12 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Frekvensåtergivning: 16-20 000 Hz
- Crosstalk (1 kHz): 110 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): > 90 dB
- Distorsion och brus (1kHz): < 77 dB

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Bildspel, Zoom
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Kodak Picture CD, Picture CD

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX 3.11
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video CD/SVCD
- System för videouppspelning: NTSC, PAL



Publiceringsdatum
2017-04-04

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 62802
EAN: 87 12581 54180 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com