

Philips
Mikrowieża z
odtwarzaniem DVD



MCD515



Bogate wrażenia dźwiękowe i filmowe

Teraz masz do dyspozycji najnowszą i najatrakcyjniejszą mikrowieżę z odtwarzaniem płyt DVD, DivX i MP3-CD/WMA-CD! Zrelaksuj się przy swoich ulubionych filmach i muzyce. Nowy wymiar domowej rozrywki do Twojej dyspozycji!

Wzbogać swoje kinowe doznania

- Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Moc muzyczna 2x25 W RMS/2x50 W

Zacznij dzień, jak lubisz

- Budzenie i Zасыianie
- Inteligentny magnetofon
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Moc wyjściowa:** 2x25 W RMS / 2x50 W mocy muzycznej
- **Funkcje poprawy dźwięku:** Incredible Surround, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów
- **System dźwięku:** Dolby Digital

Głośniki

- **Główny głośnik:** 2-drożny, Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Niskotonowy 4 cale, Wysokotonowy piezo, Odłączane osłony głośników

Odtwarzanie wideo

- **Odtwarzane nośniki:** DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD, DivX
- **Region DVD:** 2
- **Tryby odtwarzania płyt:** Powiększenie, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Nadzór rodzicielski, PBC
- **Sposób ładowania:** Góra

Odtwarzanie audio

- **Odtwarzane nośniki:** płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Tryby odtwarzania płyt:** Odtw. wielokr./ścieżki/ wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, Programowanie odtwarzania 16 utworów
- **technologia magnetofonów kasetowych:** Sterowanie cyfrowe
- **Tryby odtwarzania kasety:** Elektroniczna regulacja prędkości

Nagrywanie audio

- **Nośnik nagrywania:** Taśma
- **Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie:** zsynchronizowane nagrywanie z CD, automatyczny poziom nagrywania, Nagrywanie jednym przyciskiem

Tuner/odbiór/transmisja

- **Pasma tunera:** ŚR., UKF Stereo

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- **Pamięć stacji:** 40
- **Funkcje i cechy dotyczące tunera:** Automatyczny zapis stacji
- **RDS:** Radio Text, Zegar z funkcją RDS, Nazwa stacji

Możliwości połączeń

- **Wejście AUX:** 1x(L/P) / RCA
- **Wyjście wideo – analogowe:** S-Video (Hosiden), Kompozytowe CVBS (żółty cinch), SCART
- **Słuchawki:** 3,5 mm
- **Inne połączenia:** Wyjście aktywnego subwoofera, Wyjście liniowe, Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR., Koncentryczne wyjście cyfrowe

Wygoda

- **Budzenie:** Wyłącznik czasowy
- **Zegar:** Na wyświetlaczu głównym
- **Języki menu ekranowego:** angielski, francuski, hiszpański, turecki, szwedzki, portugalski, włoski, niemiecki, holenderski
- **zasilanie Eco Power Standby:** 1 W
- **Typ wyświetlacza:** Wyświetlacz VFD

Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** Kompozytowy przewód wideo (Y), Przewód audio, Antena zakresu UKF/ ŚR.
- **Pilot zdalnego sterowania:** 45-przyciskowy z 2 bateriami AA

Wymiary

- **Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.):** 175 x 252 x 305 mm
- **Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.):** 170 x 252 x 214 mm
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 528 x 351 x 400 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,5 kg

Zalety produktu

Technologia Incredible Surround™

Incredible Surround™ to technologia audio firmy Philips, która, za pomocą najnowocześniejszych metod elektronicznego przesunięcia fazowego, sprawia, że dźwięk z lewego i prawego kanału jest miksowany w ten sposób, aby zwiększyć wirtualną odległość między dwoma głośnikami. Większa rozpiętość znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. Incredible Surround™ umożliwia przeżywanie całkowicie przestrzennego efektu z większą głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrajania balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Data wydania 2009-02-06

Wersja: 2.0.4

12 NC: 9073 100 13089
EAN: 87 10895 93814 3© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com