

Philips  
Microsistem Hi-Fi



TCM350

# Relaxați-vă cu muzică excelentă

## Obsedat de sunet

Conectați-vă la sunetul superb care provine dintr-un design surprinzător de compact și de subțire. Microsistemul Hi-Fi TCM350 vă va îmbunătăți spațiul de locuit, îmbogățindu-vă în același timp experiența de ascultare a muzicii. Doar apăsați Redare pentru a savura sunetele cu bas dinamic, ce umplu camera.

### Savurați muzica din diverse surse

- Redați CD-uri, CD-R și CD-RW
- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

### Adecvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design compact
- Opțiune de montare pe perete pentru poziționare flexibilă
- Telecomandă ușor de utilizat inclusă

# PHILIPS

# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire: 2X2 W RMS
- Controlul volumului: Reglarea volumului
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost

## Difuzoare

- Difuzor principal: Full range de 2,5"

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare redare, Redare aleatorie

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Presetări de posturi: 20



## Conectivitate

- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

## Confort

- Tip încărcător: în față, monitorizat

## Accesorii

- Accesorii incluse: Stand, Certificat de garanție internațională
- Manual de utilizare
- Telecomandă

## Dimensiuni

- Greutate brută: 2 kg
- Greutate netă: 1,5 kg
- Probus cu stativ: 400(l) x 122(A) x 205(İ) mm
- Probus fără stativ: 400(l) x 84(A) x 205(İ) mm

# Repere

## Tuner digital FM cu posturi presetate



Radioul FM digital oferă opțiuni muzicale suplimentare colecției de muzică pe sistemul audio Philips. Recepționați postul pe care doriți să îl presetati, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.



Data apariției 2014-07-24

Versiune: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92279  
EAN: 08 71258 16518 24

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)