

Philips  
Originalni radio

Bluetooth®  
Izlazna snaga od 20 W

TAVS700



## Doživite legendu

Autentični stil iz pedesetih godina prošlog veka uparen je sa modernim performansama u ovom Bluetooth radiju koji se napaja iz električne mreže. Drveno kućište, bakarni točkici i ekran sa mogućnošću prigušivanja čine ga savršenim centralnim predmetom u svakoj prostoriji. Digitalni radio tjuner pruža jasan prijem.

### Legendarni izgled. Moderne performanse.

- Retro drveno kućište. Detalji iz 50-ih godina
- Jasan i detaljan zvuk. 2 zvučnika punog opsega od 3"
- Bass-reflex otvor. Puni, snažni niski tonovi
- Veliki, jasni digitalni displej za sat. Može da se priguši.

### Prilagođen modernom dobu

- DAB+ i FM digitalni radio sa memorijom
- Dva dvo-funkcionalna kontrolna točkica
- Izlazna snaga od 20 W
- Mrežica nijanse bakra omogućava lak protok zvuka

### Pustite ponovo

- Ulaz naizmjenične struje. Napajanje iz električne mreže
- Bežični domet do 10 m
- Dimenzije: 335 x 146 x 183 mm
- Težina 2,55 kg

# PHILIPS

Originalni radio  
Bluetooth® Izlazna snaga od 20 W

# Specifikacije

## Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Vodič za brzo instaliranje, Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (VDE i UK)

## Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

## Zvuk

- Regulisanje jačine zvuka: rotirajuće
- Zvučni sistem: stereo
- Izlazna snaga (RMS): 20 W

## Kompatibilnost

- drugi uređaj koji podržava Bluetooth

## Mogućnost priključivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth verzija: 5
- USB punjenje: Da, 5 V, 2 A
- Bluetooth domet: Vidno polje, 10 m ili 30 ft

## Podešivač / Prijem / Prenos

- Automatsko digitalno podešavanje

- Opseg tjunera: FM stereo
- DAB: ekran sa informacijama, meni, pametna pretraga
- Opseg tjunera: DAB (opseg III)
- Broj memorisanih stanica: 20 (DAB), 20 (FM)
- DAB frekventni opseg: 174,9–239,2 MHz
- FM frekventni opseg: 87,5 - 108 MHz
- Ekran na tjuneru: PLL

## Praktičnost

- Sat/Verzija: Digitalni
- Sat: tajmer za automatsko isključivanje

## Sat

- Format vremena: 12H, 24 sata

## Dimenzije

- Težina proizvoda: 2,55 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 33,5 x 14,6 x 18,3 cm
- Težina uključujući ambalažu: 2,75 kg
- Dimenzije pakovanja (Š x D x V): 40,8 x 18,6 x 23,4 cm

TAVS700/10

# Važne karakt.

## Originalni radio

Ovaj Bluetooth radio odaje počast kultnom stonom radio aparatu Philips Philetta 254. Retro drveno kućište odiše šarmom. Detalji iz pedesetih godina prošlog veka kod dva regulatora i mrežici zvučnika vraćaju vas u eru kada su džez i rokenrol vladali etrom.

## Jasan ekran. Noću i danju.

Veliki, jasni digitalni displej za sat omogućava prigušivanje, pa lako možete da pronađete nivo koji je odgovarajuć za vašu prostoriju. Kada sunce zađe, pritisnite točkic menija da biste pristupili i promenili intenzitet osvetljenja.

## Priлагоđen modernom dobu

Ovaj retro radio ima digitalni FM radio tjuner– i Bluetooth vezu za strimovanje sa mobilnih uređaja. Digitalni radio tjuner daje kristalno jasan prijem. Omiljene stanice možete da smestite u 20 FM i 20 DAB mesta u memoriji

## Čist zvuk i snažan bas

Dva zvučnika punog opsega od 3" daju jasan zvuk. Bass-reflex otvor poboljšava niske tonove, pa dobijate zaokružen i snažan bas. Mrežica nijanse bakra omogućava lak protok zvuka.

## Jednostavno uparivanje. Prijatno slušanje.

Kratkim pritiskom na dugme za uključivanje pripremate ovaj radio za uparivanje. Bežični domet je 10 m: savršeno čak i ako je uređaj u drugoj sobi. Dva dvo-funkcionalna kontrolna točkica omogućavaju upravljanje jačinom zvuka, izvorom, DAB+/FM stanicama itd.



Datum izlaska 2022-05-15

Verzija: 11.0.2

12 NC: 8670 001 61696  
EAN: 48 95229 10129 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)