

Philips
เครื่องเล่น DVD

DVP4320WH



เติมเปี่ยมด้วยสไตล์และประสิทธิภาพ

มี Divx Ultra และ HDMI 1080P

คุณประทับใจกับเครื่องเล่น DVD ของ Philips ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอและเสียงแบบดิจิทัล HDMI ก้าวสู่อาณาจักรแห่งความบันเทิงภายในบ้านอีกระดับขั้นกับภาพวิดีโอความละเอียดสูง (720p / 1080i)

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น DivX, MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล้องดิจิทัล
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- 192kHz/24 bit audio DAC ให้อินพุตเสียงอะนาล็อกที่ดีขึ้น
- เอาต์พุตดิจิทัล HDMI เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดายเพียงใช้สายเสียบเดียว
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้อรรถภาพชัดขึ้น

ลงตัวกับทุกที่ ตรงกับทุกไลฟ์สไตล์

- รูปทรงบางเฉียบ ลงตัวกับทุกสถานที่

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พวง อุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแค่อัปเดตอุปกรณ์ USB แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ แล้วเล่นได้ด้วยของเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

รับรองด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX คุณสามารถผลิตเพลย์กับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX เข้ากับคุณสมบัติที่ดียิ่งเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทริคและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

Progressive Scan

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นทีละเส้นทีละจุดตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยที่ไม่เห็นโครงสร้างของเสนบนจอ

รูปทรงบางเฉียบ

รูปทรงบางเฉียบ ลงตัวกับทุกสถานที่

สามารถเล่นได้หลากชนิด


เล่นสื่อใดทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น DivX, MP3s, WMA หรือ JPEG สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม และความหรรหรรในการร่วมรับชมสื่อบนจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

Audio DAC 192kHz/24 บิต

การสุ่มสัญญาณ 192KHz ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอเสียงต้นฉบับได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน พร้อมด้วยความละเอียด 24 บิตที่จะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจากรูปคลื่นของเสียงอะนาล็อกต้นฉบับ ทำให้คุณภาพของเสียงดียิ่งขึ้น

HDMI 1080p

HDMI 1080p ที่มีกรลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะทำให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p") จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมทั้งสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ขึ้นขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, Smart Picture, วิกิโอบีแชนเนลปลิง, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ, High Def (720p, 1080i)

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 65 dB
- สัญญาณรบกวนทางข้างเคียง (1kHz): 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 80 dB
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3, ความละเอียดสูง, ภาพสไลด์

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่น: DivX, MP3, ภาพนิ่ง JPEG
- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่เข้าหน่วยความจำ USB

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, Digital coaxial out, ComponentVideo out Progressive, CVBS & สัญญาณเสียงออกอะนาล็อก ซ้าย/ขวา
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, เกาหลี, มาเลย์, ไทย, จีน (ไต้หวัน)

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, ไม้รับประกันทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้, สายไฟ

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 179 x 49 x 179 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 260 x 70 x 210 มม.

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- แพลตฟอร์มไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 3.1.5

12 NC: 8670 000 53085
EAN: 87 12581 48543 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com