

Philips  
Multimediefjärrkontroll



SRM5100



## Det perfekta utbyggnadspaketet för din Vista-dator!

Den perfekta lösningen för att använda datorns mediecenterfunktioner. Anslut bara USB-dongeln till datorn, så kan du fjärrstyra datorns funktioner för TV-, DVD- och hårddiskspelning.

### Ta kontrollen över allt medieinnehåll med några få enkla klick

- Navigera bland musikfiler med hjälp av din TV/bildskärm
- Direktknapp för att styra Microsoft Media Center-dator
- Kompatibel med Microsoft Vista (Media Center Editions)

### En kontroll för de flesta produkter och märken.

- 4-i-1 fjärrkontroll för att styra din Dator, TV, Satellit och Receiver
- Utförlig databas med IR-koder för de flesta enheter och fabrikat

### Fantastisk bekvämlighet

- Praktisk inläring av IR-koder från en annan fjärrkontroll

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikationer

## Bekvämlighet

- DVD-funktioner: Transporttangenter, Kontroll för systemmeny, Menykontroll för CD, Siffertangenter
- Enkel installation: Automatisk sökning
- Språkstöd: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P
- Antal tangenter: 45
- Myndighetsgodkännande: CE-märke
- SAT/CBL-funktioner: Siffertangenter, Menykontroll, Guide, info, Favoriter
- TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, tyst, Effekt/vänteläge, Siffertangenter, AV-alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/ljusstyrkeinställning, Snabbtexttangenter, Tidigare program, Guide, info
- Generell IR-databas: TV, DVD, SAT, KABEL, MOTTAGARE, AMP, PVR, DVB-T, PC

## Effekt

- Batteriets livslängd: 12 månader
- Antal batterier: 2
- Batterisparfunktion: Automatisk avstängningsknapp

## IR-kapacitet

- Arbetsavstånd: 7 m
- Inläring av IR-koder
- Inläring av frekvensomfång: 30–60 kHz
- Lysdioder för överföring: 1
- Databas för generella IR-koder
- Antal fabrikat i databasen: Mer än 1000
- Bärvägsfrekvensintervall: 28-70 kHz
- Sändningsvinkel: 90 grader

## Yttre kartong

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
- Höjd: 180 mm
- Längd: 346 mm
- Kvantitet: 6
- Bredd: 120 mm

## Förpackningsinformation

- 12NC: 908210005056
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
- Bruttovikt: 0,36 kg
- Höjd: 38 mm
- Längd: 338 mm
- Bredd: 162 mm

# Funktioner

## Databas för generella IR-koder

Databasen för generella IR-koder är ett bibliotek med ID-koder för olika fjärrkontroller. Detta gör att du kan använda en fjärrkontroll för att styra din utrustning utan att först överföra ID-signalerna till fjärrkontrollen. Välj önskade IR-koder i databasen så kan du styra nästan alla ljud-/videosystem på marknaden i dag, oavsett modell eller märke.

## Microsoft-kontroller medföljer

Det finns en särskild grön Microsoft Media Center-knapp på fjärrkontrollen som ger tillgång till Microsoft Media Center-datorns särskilda meny.

## Inlärningsfunktionalitet

IR-signaler kan överföras från en fjärrkontroll till en annan och sedan användas i den mottagande fjärrkontrollen. När enhetskoder inte är inkluderade i den inbyggda databasen kan du överföra dem från den ursprungliga fjärrkontrollen genom att helt enkelt peka på den.

## Microsoft Vista-kompatibilitet

Spela upp dina favoritmediefiler på din Microsoft Vista Media Center-dator med hjälp av fjärrkontrollen som är utrustad med IR-koder för att styra Vista-datorn, med den medföljande IR-dongeln. När du slår på datorskärmen och trycker på den gröna knappen visas menyn för Vista-datorn. Nu kan du bläddra genom innehållet med hjälp av fjärrkontrollen.



Publiceringsdatum  
2010-08-20

Version: 3.0.7

12 NC: 9082 100 05056  
EAN: 87 10895 90767 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)