

Philips
DVD-mikromusiksystem

DVD

CD, MP3-CD, USB, FM
20 W

MCD2010



Slap af til god musik og film

Besat af lyd

Få det bedste frem med dette Philips DVD-mikrosystem - fra DVD'er, DivX-film og MP3-CD'er. Direkte USB og MP3 Link gør det muligt at tilslutte bærbare musikafspillere, mens basreflekshøjttalere leverer utrolig bas med stor dybde og kraft.

Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Nyd din musik og film fra flere kilder

- Afspil DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Direkte USB til afspilning af musik og fotos
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Nem at anvende

- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Radio Data System til stationsoplysninger og datatjenester.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Dolby Digital

Med Dolby Digital kan du opleve suveræn surroundlyd med realistisk rumvirkning. Du får den samme fantastiske Dolby Digital-lydkvalitet, uanset hvad du ser - en DVD eller Blu-ray-disk, TV eller downloadet indhold. Det bedste af det hele er, at du kan være sikker på, at du hører lyden, præcis som den var tænkt, fordi Dolby Digital også bruges til at lave lydspor til film og spil. Dolby Digital leverer de bedste surroundlydoplevelser i biografen og hjemme hos dig.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når

lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Direkte USB



Slut blot din USB-enhed til systemet, og del din lagrede digitale musik og dine fotos med familie og venner.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 10 W RMS
- Lydforbedring: digital lydkontrol, Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Dolby Digital

Højttalere

- Højttalerdrivere: 4" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, WMA-CD, USB-flash-drev
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop
- Andet: ID3 Tag-support

Videoafspilning

- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Slow Motion, Zoom, Forældrestyring, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Genoptag afspilning fra stop, Pause, Gentagelse, Søg fremad/tilbage, Skip, Standardafspilning
- Afspilningsmedie: Video-CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DivX Ultra, USB-flash-drev
- DVD-områdekode: 2

Afspilning af digitale fotos

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Diasshow med MP3-afspilning, Rotér, Zoom
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
- Faste stationer: 20
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-urindstilling, stationsnavn

- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- Tilslutninger på bagpanel: Komponent-videoudgang, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang, AUX-indgang, Linjeudgang, FM-antenne, Venstre og højre højttaler
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Displaytype: LCD-display
- Loader-type: skuffe
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Puds, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Græsk, Ungarsk, Rumænsk, Russisk, Slovakisk

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Komposit-videokabel (Y), Netledning, FM-antenne, Lynhåndbog
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 34 taster
- Brugervejledning: 16 sprog

Mål

- Hovedenhedens bredde: 200 mm
- Hovedenhedens højde: 118 mm
- Hovedenhedens dybde: 210 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 140 x 144 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 224 mm
- Bredde (emballage): 576 mm
- Højde (emballage): 274 mm
- Dybde (emballage): 190 mm
- Bruttovægt: 3,8 kg
- Nettovægt: 3,24 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 2.2.14

12 NC: 8670 000 78241
EAN: 87 12581 60786 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com