

Philips  
Microchaîne DVD



MCD122

## Vivez une expérience cinématographique intense

avec lecture via USB direct

L'assurance d'une expérience sonore immersive grâce à la microchaîne DVD MCD122 Philips. Avec le système d'enceintes, complété par une puissance de sortie totale de 40 W RMS, vous n'en croirez pas vos oreilles. De plus, vous pouvez visualiser des photos et écouter de la musique via USB direct.

### **Intensifiez votre expérience cinématographique**

- Lecture de DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle

### **Améliorez votre expérience musicale**

- USB Direct pour la lecture de photos et de musique
- Puissance totale de 2 x 20 W RMS/ 40 W
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

### **Commencez la journée à votre manière**

- Tuner numérique avec 20 présélections pour un confort optimal
- Fonctions de réveil et mise en veille programmables

# PHILIPS

## Points forts

### USB Direct

Il vous suffit de brancher votre périphérique USB sur le système pour partager avec votre famille et vos amis votre musique et vos photos numériques stockées.

### Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents

modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

### Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de

percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Dolby Digital

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 2 x 20 W RMS
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses
- Système audio: Dolby Digital
- Puissance de sortie (RMS): 40 W

## Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 4", Système d'enceintes Bass Reflex

## Lecture vidéo

- Support de lecture: DivX, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD, DVD+RW
- Modes de lecture de disques: Répétition A-B, Angle, Zoom, Ralenti, Contrôle parental, PBC, Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Reprise de lecture à l'arrêt
- Zone du DVD.: 2
- Vidéo - améliorations: Balayage progressif

## Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: DVD+R/+RW, Picture CD, CD-R/RW

## Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., Lecture aléatoire, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente
- Type de changeur: Tiroir
- Compatible ID3-Tag
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
- Nombre de disques: 1

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo

- Réglage numérique auto
- Préréglages: 20
- RDS: Réglage de l'horloge par RDS, Nom de la station, Type de programme

## Connectivité

- Autres connexions: Antenne FM, Sortie audio coaxiale numérique
- Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch jaune), Composantes Y Pb Pr (cinch), Péritel
- Casque: 3,5 mm
- Connexions audio: Sortie audio analogique (G/D), Entrée AUX RCA
- USB: Port USB
- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: MP3 Link

## Pratique

- Alarmes: Mise en veille programmable, Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- Mode veille Eco: 1 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble vidéo composite (Y), Livret de garantie internationale, Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM, Instructions/mode d'emploi, Guide d'utilisation rapide
- Télécommande: 38 touches, piles lithium

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 220 x 90 x 240 millimètre
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 140 x 220 x 160 millimètre
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 395 x 310 x 280 millimètre
- Poids (emballage compris): 6 kg

## Alimentation

- Alimentation électrique: 220-240 V, 50 Hz



Date de publication  
2017-08-03

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 000 55209  
EAN: 87 12581 49593 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)