

Philips
Internal Bulk Drive, IDE

DVD

22x Brännare

SPD6007BM



Bränn och skriv etiketter på dina DVD-skivor med en enhet

Din skiva, ditt projekt. Varför skriva för hand när du kan skapa egna proffsiga etiketter som speglar dina minnen?

Överlägsna prestanda

- Enastående 22x skrivhastighet
- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkelsidig skiva med dubbla lager

Extremt pålitlig och robust

- Dynamisk kalibrering ger skrivkvalitet vid hög hastighet
- Trygg och tillförlitlig bränning med Seamless Link

Se den senaste tekniken

- DVD-brännare med lightScribe-funktion
- Brännare med dubbla lager för +R och -R, DL-media
- Funktioner för DVD-RAM-format

Bekvämlighet

- Brännaren kan läsa och skriva alla CD- och DVD-format
- Plug & Play gör installationen enklare

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

LightScribe

Tack vare lightScribe Direct Disc Labeling slipper du kladdiga märkpenor! Du behöver bara vända på CD- eller DVD-skivan som har en särskild ytbehandling, sätta in den i brännaren och skriva direkt på skivan. Med hjälp av det program som medföljer kan du blanda text och egen grafik och du kan även välja att senare ändra på etikettens utseende. Etiketterna gör det enklare för dig att hitta bland filmer, musik, bilder och datafiler.

Alla CD- och DVD-format kan användas

Brännaren har funktioner för formaten CD-ROM, CD-R(W), DVD-ROM, DVD+R(W), DVD-R(W), DVD+R DL, DVD-R DL och

DVD-RAM. Du behöver aldrig mer bekymra dig om vilka skivor som passar i brännaren!

DVD-RAM

DVD-RAM-formatet kan användas, vilket gör produkten till en äkta MultiRecording-enhet som fungerar med alla CD- och DVD-format.

22x skrivhastighet

Den senaste tekniken gör att den här brännaren har en maximal skrivhastighet på 22x. Det innebär att det är den snabbaste brännaren i världen samtidigt som den är garanterat stabil.

8,5 GB lagringskapacitet

Lagra 8,5 GB data eller 4 timmar DVD-video på en enkelsidig skiva med dubbla lager

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering ger optimal skrivkvalitet i höghastighets-DVD+RW-enheter.

Seamless Link

Med Seamless Link kan du förhindra att skivor går förlorade på grund av skrivfel

Plug & Play

Med Plug & Play kan du installera eller lägga till en ny komponent utan att du behöver utföra någon avancerad installation eller teknisk analys.



Specifikationer

Läshastighet

- CD-ROM: 48x (7 200 kB/s)
- DVD-ROM: 16x (21 600 kB/s)
- Åtkomsttid: 110 ms
- Buffertstorlek: 2 MB

Skrivhastighet

- DVD+R: 22x (29 700 kB/s)
- DVD-R: 22x (29 700 kB/s)
- DVD-RAM: 12x (16 200 kB/s)
- DVD+R DL: 16x (21 600 kB/s)
- DVD-R DL: 12x (16 200 kB/s)
- CD-R: 48x (7 200 kB/s)

Överskrivningshastighet

- DVD+RW: 8x (10 800 kB/s)
- DVD-RW: 6x (8 100 kB/s)
- CD-RW: 32x (4 800 kB/s)

Anslutningar

- Andra anslutningar: spänningsanslutning, Bygel för master/slave
- Gränssnitt: IDE-/PATA-gränssnitt

Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play

Systemkrav

- PC OS: Microsoft Windows® Vista, XP, 2000 SP4
- Processor: Pentium 4-processor 1,3 GHz eller snabbare
- RAM-minne: 256 MB
- Hårddiskutrymme: 650 MB

Tekniska specifikationer

- Drifttemperatur: +5 ... +50 °C
- Förvaringstemperatur: -40 ... +80 °C
- Fuktighet: 20 ... 80 % RH (ingen kondensering)
- Säkerhetsstandarder: EN60950, EN60825
- EMC-standarder: EN55022, EN55024

Effekt

- Ineffekt: DC 5 V 1 A/12 V 2 A
- Strömförbrukning: max. 25 W

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 14,82 x 4,2 x 17 cm
- Vikt: 0,75 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 14,82 x 4,2 x 17 cm
- Bruttovikt: 0,75 kg
- Nettovikt: 0,75 kg
- EAN: 87 12581 47686 1
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 37,8 x 31,7 x 23,8 cm
- Bruttovikt: 10,3 kg
- Nettovikt: 7,5 kg
- Taravikt: 2,8 kg
- EAN: 87 12581 47687 8
- Antal konsumentförpackningar: 10



Publiceringsdatum
2012-04-30

Version: 2.1.1

12 NC: 8670 000 51503
EAN: 87 12581 47686 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com