



Philips
Tragbarer, kabelloser
Lautsprecher

Bluetooth®
Pink

BT51P

Raum zum Tanzen schaffen

Nehmen Sie Ihre Musik mit dem kompakten Bluetooth-Lautsprecher überall hin mit. Dieser winzige Lautsprecher bietet sechs Stunden Wiedergabezeit und kristallklaren Sound, selbst bei maximaler Lautstärke. Die kabellose Reichweite beträgt 10 m – das ist viel Raum zum Tanzen.

Jederzeit einsatzbereit

- Wirklich leicht. Wiegt nur 90 g
- Wirklich klein. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Kabellose Reichweite bis zu 10 m

Einfache Kopplung. Einfaches Aufladen.

- Bluetooth kann beim Einschalten gekoppelt werden
- Aufladen über USB. Micro-USB-Kabel enthalten

Kleiner Lautsprecher. Klarer, lauter Sound.

- 1,5-Zoll-Full-Range-Lautsprecher. Kristallklarer Sound
- 5 Stunden Wiedergabezeit.
- Anti-Übersteuerungsfunktion. Drehen Sie ohne Verzerrungen auf

PHILIPS

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 W
- Soundsystem: Mono

Design und Materialausführung

- Farbe: Pink

Anschlüsse

- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m

Kompatibilität

- Weitere Bluetooth-fähige Geräte
- funktioniert mit: bis iOS 10.2, Bluetooth 4.2 oder niedriger

Leistung

- Batterietyp: Lithiumpolymer (integriert)
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 5 Stunde(n)

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör:
Schnellinstallationsanleitung, Weltweite Garantiekarte
- Kabel: USB-Ladekabel

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,18 kg
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Produktgewicht: 0,135 kg

Besonderheiten

Kleiner Lautsprecher. Klarer Sound.

Mit einem Gewicht von nur 90 g werden Sie kaum bemerken, dass Sie diesen kleinen Lautsprecher tragen. Der 1,5-Zoll-Full-Range-Treiber liefert kristallklaren Sound, selbst wenn Sie die Lautstärke erhöhen.

5 Stunden Wiedergabezeit. Laden über USB.

Mit diesem Akku erhalten Sie nach einer vollständigen Aufladung 5 Stunden Wiedergabezeit. Das Aufladen dauert weniger als 3 Stunden und ist über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel einfach erledigt.

Bluetooth-Verbindung

Das Koppeln Ihres Bluetooth-Geräts funktioniert ganz einfach. Schalten Sie einfach den Lautsprecher ein, und schon kann die Verbindung hergestellt werden. Die Reichweite beträgt 10 m.

Anti-Übersteuerungsfunktion

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingangssignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.

Wirklich leicht. Wiegt nur 90 g

Wirklich leicht. Wiegt nur 90 g

Wirklich klein. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Wirklich klein. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Kabellose Reichweite bis zu 10 m

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Aufladen über USB.

Micro-USB-Kabel im Lieferumfang enthalten



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 8.2.1

EAN: 69 51613 99724 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com